

چه ظروفی را نباید در ماشین ظرفشویی گذاشت | ظروف ممنوعه



ماشین ظرفشویی برای کسانی که زندگی پر مشغله‌ای دارند یکی از بهترین گزینه‌ها است. با وجود این دستگاه به راحتی می‌توان حجم انبوهی از ظروف کثیف را در کمترین زمان شست. این دستگاه با وجود اینکه عملکرد ساده‌ای دارد اما نیاز به یک سری مراقبت‌ها دارد. یکی از مهم‌ترین نکات که استفاده‌کنندگان ماشین ظرفشویی باید به آن دقت کنند، توجه به نوع ظروفی است که در این ماشین قرار می‌گیرد. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چه ظروفی را نباید در ماشین ظرفشویی گذاشت؟

قرار دادن برخی ظروف در این ماشین، ممکن است علاوه بر آسیب به دستگاه موجب خرابی ظروف نیز شوند. در ادامه قصد داریم به بررسی بیشتر ظروف ممنوعه در ماشین ظرفشویی پردازیم پس با کارمین همراه شوید.

ظروف ممنوعه ماشین ظرفشویی چیست؟

همانطور که گفته شد از شستشوی هر ظرف یا هر وسیله‌ای با ماشین ظرفشویی خودداری کنید. سوالی که پیش می‌آید این است که چه ظروفی را نمی‌توان داخل ماشین ظرفشویی قرار داد؟ و

چه ظروفی را نباید در ماشین ظرفشویی گذاشت | ظروف ممنوعه

چیدمان ظروف به چه صورت است. در مقاله کارمین به آموزش نحوه چیدن ظروف در ظرفشویی سامسونگ پرداختیم. به طور کلی چیدمان ظروف در ظرفشویی به یک شکل است و با آموزش کلی چیدمان ظروف می‌توانید به درستی از دستگاه خود استفاده کنید. در ادامه می‌خواهیم به جواب سوال ظروف ممنوعه ماشین ظرفشویی چیست بپردازیم.

1. قرار دادن هر گونه ظروف چوبی (قاشق، چنگال، تخته سرو و...)

یکی از ظروفی که حتی با گذشت زمان ذره‌ای از محبوبیت خود را از دست نداده، ظروف چوبی است. توصیه می‌شود از قرار دادن این ظروف در ماشین ظرفشویی خودداری کنید. ظروف چوبی با قرارگیری در ماشین ظرفشویی به مرور شفافیت خود را از دست می‌دهند و کدر می‌شوند. این ظروف با وجود آب گرم ماشین ظرفشویی به مرور از فرم اصلی خود خارج می‌شوند و طول عمر آن‌ها کاهش می‌یابد. به جهت این که آب گرم موجب از بین رفتن لایه روغنی روی ظروف چوبی می‌شود گفته می‌شود که برای این ظروف مضر است. توصیه می‌شود به منظور افزایش طول عمر و حفظ زیبایی این ظروف، شست‌وشوی آن‌ها را به صورت دستی انجام دهید.



HOME APPLIANCES SERVICES

چه ظروفی را نباید در ماشین ظرفشویی گذاشت | ظروف ممنوعه

2. ظروفی که دارای برچسب‌های چاپی است.

در ماشین ظرفشویی به منظور از بین بردن چربی‌ها و لکه زدایی از آب گرم استفاده می‌شود. با توجه به این نکته توصیه می‌شود از شستن ظروفی که دارای برچسب چاپی هستند مانند شیشه‌های مربا خودداری کنید. قرار دادن چنین ظروفی در دستگاه علاوه بر آسیب به ظرف موجب خرابی دستگاه می‌شود. در صورتی که برچسب‌های روی ظروف کنده شود وارد سیستم تخلیه دستگاه می‌شود و در نهایت ممکن است سبب گرفتگی ماشین ظرفشویی شود.



3. قابلمه و ظروف دارای لایه نچسب

به منظور حفظ لایه نچسب قابلمه و تابه‌ها بهتر است از قرار دادن آن‌ها در ماشین ظرفشویی اجتناب کنید. ممکن است لایه نچسب قابلمه‌ها با وجود آب گرم، شوینده‌های بسیار قوی و دمای بالای ماشین ظرفشویی آسیب ببینند و از قابلمه جدا شوند. لایه‌های جدا شده ممکن است در هنگام پخت‌وپز وارد غذا شوند که این اتفاق بسیار خطرناک است و برای سلامتی مضر شمرده می‌شود.

چه ظروفی را نباید در ماشین ظرفشویی گذاشت | ظروف ممنوعه

4. چاقوها

چاقوها از مواردی هستند که به هیچ عنوان نباید در ماشین‌های ظرفشویی شسته شوند. شستن این موارد در ماشین ظرفشویی موجب کاهش تیزی و برندگی آن‌ها می‌شود. علاوه بر قسمت فلزی چاقو، در صورتی که دسته آن‌ها از جنس چوب یا پلاستیک نازک باشد، ممکن است در اثر آب گرم آسیب ببیند و از حالت اولیه خود خارج شود. یکی دیگر از دلایل را می‌توان آسیب دیدگی خود دستگاه دانست. قسمت برنده چاقو ممکن است سبب پارگی قسمت‌های پلاستیکی دستگاه شود.

5. رنده

رنده همانند چاقو از ابزار تیز آشپزی محسوب می‌شود که قرار دادن آن‌ها در ماشین ظرفشویی صحیح نیست. با قرار دادن این محصول درون ماشین علاوه بر کند شدن رنده ممکن است قسمت‌های پلاستیکی دستگاه خراشیده یا پاره شود.

6. ظروف نقره‌ای

آب گرم یا دمای بسیار بالا برای ظروف نقره‌ای مضر محسوب می‌شود و به همین علت بهتر است از قرار دادن ظروف نقره‌ای در ماشین ظرفشویی جلوگیری کنید. این نکته برای ظروفی که حتی دارای یک لایه نقره هستند نیز صدق می‌کند.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

چه ظروفی را نباید در ماشین ظرفشویی گذاشت | ظروف ممنوعه



7. قابلمه و ظروف آلومینیومی

نمی‌توان به طور مطلق قرار دادن ظروف آلومینیومی را در ماشین ظرفشویی منع کرد بنابراین فقط ظروفی را در این دستگاه قرار دهید که بر روی آن شست‌وشو از طریق ماشین ظرفشویی ذکر شده باشد.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

چه ظروفی را نباید در ماشین ظرفشویی گذاشت | ظروف ممنوعه



8. آبکش

آبکش‌ها یکی از مواردی هستند که به دلیل داشتن سوراخ‌های ریز بسیار به درستی در ماشین‌های ظرفشویی شسته نمی‌شوند. به منظور شست‌وشوی مطلوب چنین ظروفی بهتر است از ماشین ظرفشویی استفاده نشود و به صورت دستی شسته شود.

9. زودپز

قبل از قرار دادن ظروف در ماشین ظرفشویی باید تمامی مواد غذایی چسبیده به ظروف خارج شود. سوپاپ‌های زودپز منبعی برای ذره‌های ریز غذایی هستند. این ذره‌ها ممکن است سبب گرفتگی ماشین ظرفشویی و در نهایت خرابی آن شود به همین علت توصیه می‌شود زودپز را به صورت دستی بشوید.

10. ظروف پلاستیکی نازک

ظروف پلاستیکی (به خصوص ظروف نازک) به دمای بالا واکنش نشان می‌دهند و از فرم اولیه خود خارج می‌شوند. به منظور جلوگیری از آسیب این ظروف بهتر است آن‌ها را با دست بشوید.

چه ظروفی را نباید در ماشین ظرفشویی گذاشت | ظروف ممنوعه

11. ظروف کریستالی

ظروف کریستالی دارای لایه اکسید سربی است. این لایه موجب درخشش و جلای ظروف کریستالی می‌شود. ماشین ظرفشویی را می‌توان یکی از دشمنان این لایه و پوشش اکسید سربی دانست. اگر به دنبال حفظ این درخشش و افزایش طول عمر ظروف کریستالی خود هستید از قرار دادن این ظروف در ماشین ظرفشویی جلوگیری کنید. از طرفی ممکن است ظروف کریستالی با وجود دمای بالای ماشین ظرفشویی دچار آسیب‌هایی مانند ترک خوردگی و شکستگی شوند.



12. ظروف عتیقه یا گران قیمت

به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ظروف گران قیمت مانند ظرف‌های عتیقه بهتر است شست‌وشوی آن‌ها را به صورت دستی انجام دهید.

13. ظروف عایق دار مانند فلاسک

برای حفظ لایه دوجداره ظروفی مانند فلاسک بهتر است از شستن این موارد در ماشین ظرفشویی جلوگیری کنید.

چه ظروفی را نباید در ماشین ظرفشویی گذاشت | ظروف ممنوعه

در بالا سعی داشتیم به سوال چه ظروفی را نباید در ماشین ظرفشویی گذاشت؟ پاسخ دهیم. در نظر داشته باشید که موارد گفته شده نمونه‌هایی از ظروف ممنوعه هستند که ذکر شده‌اند و شما باید از قرار دادن هر نوع ظروف حساس به دمای بالا در ماشین ظرفشویی جلوگیری کنید.

کارمین مرکز تعمیر تخصصی لوازم خانگی

مجموعه کارمین سعی داشت در این مقاله به بررسی و پاسخ به سوال چه ظروفی را نمی‌توان داخل ماشین ظرفشویی قرار داد؟ و راه‌های حفظ ماشین ظرفشویی بپردازد. در صورتی که ماشین ظرفشویی شما دچار نقص فنی یا خرابی شد می‌توانید در کمترین زمان این ماشین را تعمیر کنید. کارمین یکی از معتبرترین مراکز تعمیر تخصصی لوازم خانگی به خصوص تعمیر ظرفشویی است. این مجموعه دارای مجربترین نیروها است و به همین دلیل می‌توانید به راحتی تعمیرات لوازم خانگی خود را به این مجموعه بسپارید.

کارمین برای کسب حداکثری رضایت مشتریان دارای قیمتی مناسب است. تعمیرات لوازم خانگی خود را با بهترین قیمت و کمترین زمان به کارمین بسپارید. امیدواریم نکات این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES