

## 4 علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی



ماشین ظرفشویی ال جی یکی از محبوبترین برندهای بازار است. این برند به ساخت محصولات با کیفیت و بادوام که ماندگار هستند، شهرت دارد. با این حال، ماشینهای ظرفشویی ال جی میتوانند دارای برخی از مشکلات، مانند تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی، باشند. در این صورت، آب به جای تخلیه شدن، در پایین دستگاه شما جمع خواهد شد.

اگر با مشکل تخلیه نشدن آب ماشین ظرفشویی ال جی مواجه هستید، نگران نباشید! در این محتوا، نکاتی را در مورد علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی به شما خواهیم آموخت. با کارمین همراه باشید.

کارمین  
KARMIN  
HOME APPLIANCES SERVICES

## 4 علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی



### علت تخلیه نشدن ماشین ظرفشویی ال جی چیست؟

اگر با مشکل تخلیه نشدن ماشین ظرفشویی ال جی خود مواجه هستید، راه حل آسانی برای برطرف کردن آن وجود دارد برای تشخیص مشکل و حل کردن آن، مراحل زیر را دنبال کنید.

### شلنگ تخلیه را بررسی کنید

مسدود شدن شلنگ تخلیه، علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی است. شلنگ تخلیه اغلب در نزدیکی دریچه آن، مسدود می‌شود. گیره شلنگ تخلیه را شل کنید و آن را با دقت از سه راهی تخلیه، شکاف هوا یا درگاه تخلیه زباله جدا کنید. هرگونه زباله یا تجمع مواد غذایی را از کانکتور یا انتهای شیلنگ‌ها بررسی و تمیز کنید. آن‌ها را دوباره وصل کنید، گیره‌های آن‌ها را سفت کنید. سپس دوباره سعی کنید ظرف‌ها را در دستگاه بشویید.

یکی دیگر از علت‌های تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی، می‌تواند مشکل در اتصال شلنگ باشد. بررسی کنید که آیا مشکل از اتصال شلنگ به لوله تخلیه زیر سینک وجود دارد یا خیر. در صورتی که شلنگ به درستی متصل نشده باشد، ممکن است باعث پیچ خوردگی شود که همین منجر به تخلیه نشدن آب خواهد شد.

## 4 علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی

اگر شلنگ به هر دلیلی پیچ خورده، بریده یا گرفته باشد، نیز ممکن است مانع از تخلیه شدن آب شود. شلنگ تخلیه را بررسی کنید، مطمئن شوید که خم نشده باشد. سه ناحیه شلنگ را که دورتر از انسدادها قرار دارند را نیز بررسی کنید تا مطمئن شوید که انسداد دیگری وجود ندارد.



### مسدود شدن فیلتر تخلیه

تمام ماشین‌های ظرفشویی ال جی دارای فیلتری برای گرفتن بقایای مواد غذایی هستند. اگر ماشین ظرفشویی ال جی آب را تخلیه نمی‌کند، این احتمال وجود دارد که بقایای مواد غذایی راه را مسدود کرده باشد. برای رفع این مشکل ماشین ظرفشویی ال جی خود را از برق بکشید و پانل دسترسی پایینی را، که در سمت چپ ماشین ظرفشویی زیر کابینتی ال جی قرار دارد، بردارید. هر گونه گرفتگی را از فیلترها جدا کنید تا آب دوباره به درستی تخلیه شود.

### دفع زباله های مسدود شده

KARMIN  
HOME APPLIANCES SERVICES

## 4 علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی

یکی از علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی این است که دیسپوزر (disposer) آن مسدود شده است. دیسپوزر مواد غذایی جامد در ماشین ظرفشویی، قابلیت است که ذرات غذا را در ماشین ظرفشویی پودر کرده و از آب جدا می‌کند. برای حل کردن این مشکل این قسمت را بررسی کنید. تیغه‌ها و تمام قسمت‌ها را از آلودگی و زباله پاک کنید.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که کمی آب سرد در قسمت دیسپوزر بریزید و آن را برای چند دقیقه، بدون این که ظرفی در دستگاه قرار دهید، روشن کنید. این کار باید هر گونه زباله را پاک کند تا ماشین ظرفشویی ال جی دوباره به درستی کار کند.

یک علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی ممکن است قطع بودن برق این قسمت باشد. برای چک کردن آن می‌توانید از یک تکنسین خبره، مانند کارشناسان کارمین، کمک بگیرید.



### پمپ تخلیه را بررسی کنید

خراب شدن پمپ تخلیه نیز می‌تواند علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی باشد. البته برخی از مدل‌های ال جی این مولفه را ندارند.

## 4 علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی

برای بررسی اینکه آیا پمپ تخلیه شما خراب شده یا نه، ابتدا با بررسی ولتاژ 120 ولت ظرفها را بشویید تا مطمئن شوید که برق هیچ مشکلی ندارد. در غیر این صورت ممکن است لازم باشد قطعه را بردارید و جایگزین کنید. البته قبل از آن باید تمام قسمت‌های آن چک شود. برای این کار حتما از یک متخصص کمک بگیرید.

### شکاف هوا را تمیز کنید

شکاف هوا در واقع برای جلوگیری از مکش آب کثیف طراحی شده است و معمولا شبیه یک سیلندر شکافدار است. این وسیله از فولاد ضد زنگ ساخته شده که در نزدیکی شیر آب نصب می‌شود. شکاف هوا به شلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی متصل می‌شود.

در صورت گرفتگی، آب می‌تواند تخلیه شود. خوشبختانه، یک شکاف هوا را می‌توان به راحتی تمیز کرد. شما فقط کلاهک را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و آن را بردارید و سپس آن را با آب و یک برس سفت تمیز کنید.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که ماشین ظرفشویی را بعد از قرار دادن مجدد آن، روشن کنید. اگر دیدید آب به راحتی جریان می‌یابد، شکاف هوا دیگر مشکلی ندارد. این می‌تواند به بهبود تخلیه آب و رفع مشکل ماشین ظرفشویی شما کمک کند.



تایمر

## 4 علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی

تایمر، شیر برقی تخلیه را کنترل می‌کند و معمولاً روی صفحه کنترل ماشین ظرفشویی شما قرار دارد. تایمر خراب می‌تواند علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی باشد. با بررسی تداوم جریان می‌توانید این مشکل را برطرف کنید. گاهی اوقات نیز ممکن است لازم باشد تایمر را تعویض کنید.

### استفاده از نوع نادرست شوینده

علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی می‌تواند به دلیل نوع شوینده مورد استفاده باشد. شوینده‌های این ماشین‌ها به سبک پودری غلیظ هستند، بنابراین می‌توانند سریع‌تر حل شوند تا کثیفی و چربی باقی‌مانده روی ظروف را از بین ببرند.

ممکن است زمانی که عجله دارید یا پودر شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی خود را تمام کرده‌اید، از مایع ظرفشویی معمولی استفاده کنید؛ اما استفاده از مایع ظرفشویی معمولی ممکن است به خوبی ظرف‌های شما را تمیز نکند. علاوه بر این، بسیاری از مردم متوجه نیستند که بیشتر شوینده‌های مایع کف زیادی ایجاد می‌کنند و از تخلیه مناسب آب پس از اتمام چرخه جلوگیری می‌کنند. پس علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی می‌تواند استفاده شما از مایع ظرفشویی باشد.

راه حل آسان برای این مشکل، قرار دادن مواد شوینده مناسب در ماشین ظرفشویی ال جی است. اگر از نوع مایع آن استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که در کف دستگاه کف ایجاد نمی‌کند.

کارمین  
KARMIN  
HOME APPLIANCES SERVICES

## 4 علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی



### خراب شدن شیر ولو چک (Check Valve)

شیر ولو چک به شیر یک طرفه یا شیر غیر برگشتی نیز معروف است. این شیر از برگشت آب به سمت ظرفشویی جلوگیری می‌کند. اگر آب از ماشین ظرفشویی تخلیه نمی‌شود، ابتدا بررسی کنید که آیا این شیر سالم است یا خیر. تمیز کردن آن برای تعمیر موقت کافی است، اما ممکن است برای تعمیر دائمی نیاز به تعویض کامل آن داشته باشید.

### برد الکترونیکی دستگاه ظرفشویی

برد الکترونیکی یکی از مهمترین قطعات دستگاه ظرفشویی به شمار می‌رود که در صورت عدم وجود آن در دستگاه، نمیتوان انتظار عملکرد صحیح از ظرفشویی داشت و در واقع مغز دستگاه ظرفشویی محسوب می‌شود. خرابی این قطعه یکی از علت تخلیه نشدن آب ماشین ظرفشویی ال جی است. این قطعه وظیفه کنترل و مدیریت مراحل اجرای برنامه را بر عهده دارد و با ارسال سیگنال به اجزای مختلف دستگاه سبب کارکرد صحیح در آن‌ها می‌شود. در صورت بروز مشکل در برد الکترونیکی دستگاه می‌توان انتظار عدم کارکرد صحیح آن در حین تخلیه آب از داخل محفظه را داشت. البته لازم به ذکر است که برد الکترونیکی به ندرت خراب می‌شود اما در صورت خرابی آن باید توسط یک تکنسین حرفه‌ای در این زمینه تعویض شود.

## 4 علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی

### کلام آخر

علت تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشویی ال جی هر چه باشد به مرور می‌تواند به دستگاه شما آسیب برساند. به همین علت است که باید سعی کنید به محض برخورد با چنین مشکلی حتماً با تکنسین‌های کارمین تماس بگیرید و مشکل خود را با آن‌ها مطرح کنید. کارشناسان کارمین آماده هستند تا برای تعمیر ظرفشویی به شما خدمت رسانی کنند؛ پس از تماس با آن‌ها غافل نشوید!



کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES