

۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی



امروزه ماشین ظرفشویی یکی از شناخته شده‌ترین لوازم خانگی است که در تمامی آشپزخانه‌های مدرن و شیک جای خوش کرده است. با این دستگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین مصرف آب و انرژی برق، حجم بالایی از ظروف را باکیفیت فوق‌العاده‌ای می‌توان شست. بسیار پیش آمده است که در عملکرد صحیح این دستگاه اختلال به وجود می‌آید. یکی از این اختلال‌ها، خاموش نشدن چراغ ماشین ظرفشویی است. این اختلالات می‌تواند ذهن شما را بسیار درگیر کند. از این رو به عملکرد صحیح دستگاه ظرفشویی در این مقاله از سایت **کارمین** به بررسی ۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی پرداخته و به پاسخ به این سوال که چرا چراغ نمک ماشین ظرفشویی خاموش نمی‌شود، مطالبی را ارائه می‌دهیم. همراه ما باشید.

۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی

آیا تا به حال چراغ نمک ماشین ظرفشویی شما برای مدت طولانی روشن مانده است؟ فکر می‌کنید علت این خرابی چیست؟ در پاسخ به این دسته از سؤالات در ادامه به بررسی ۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی پرداخته و در ادامه این مقاله هر کدام از این علت‌های مهم را تک به تک مورد بررسی قرار می‌دهیم.

KARMIN
HOME APPLIANCES SERVICES

۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی



- یکی از مهمترین دلایل خاموش نشدن چراغ نمک ظرفشویی، تهی بودن مخزن نمک ماشین ظرفشویی است.
 - دومین علت خاموش نشدن چراغ نمک ظرفشویی، نشستی نمک در دستگاه است.
 - سومین علت روشن ماندن چراغ نمک ظرفشویی، بهره‌گیری از نمک‌های کاملاً بی‌کیفیت با برندهای نامعتبر است.
 - گاهی نیز فعال نشدن سنسور نمک می‌تواند دلیلی برای روشن ماندن چراغ نمک ماشین ظرفشویی باشد.
 - پنجمین علت روشن ماندن چراغ نمک ماشین ظرفشویی به دلیل سوختن سنسور نمک است.
 - ششمین علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی به علت خرابی برد دستگاه هست.
 - همچنین گاهی تنظیمات نادرست ظرفشویی می‌تواند موجب روشن ماندن چراغ نمک ظرفشویی شود.
- خالی بودن مخزن نمک، اولین علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی**

KARMIN
HOME APPLIANCES SERVICES

۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی



همواره می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین دلایل روشن ماندن چراغ نمک دستگاه ظرفشویی، به علت خالی بودن نمک آن است. همان‌طور که می‌دانید نمک ماشین ظرفشویی، وظیفه کاهش دادن سختی آب را دارد و با عملکرد خود می‌تواند آب را نرم کند؛ لذا چنانچه که مخزن نمک دستگاه خالی باشد، چراغ نمک آن خاموش شده و میزان خطوخش بر روی ظروف افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی برای رفع چنین مشکلی لازم است اقدامات زیر را انجام دهید.

- در وهله اول برای رفع این مشکل لازم است تا مخزن نمک را مورد بررسی قرار دهید. در صورتی‌که میزان نمک در مخزن دستگاه کم بود، لازم است تا مخزن نمک را پر کنید.
- در وهله دوم، بعد از پرکردن مخزن نمک، حال نوبت آن رسیده تا نمک را هم بزنید.
- با انجام این کار سنسور نمک فعال شده و چراغ آن خاموش می‌شود.

نشستی نمک، دومین علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی

دومین علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی، نشستی نمک به داخل دستگاه است. گاهی ممکن است که مخزن دستگاه خراب شده باشد و یا در پوش نمک بازمانده باشد. در چنین شرایطی نشستی نمک رخ داده و چراغ نمک روشن خواهد ماند. توجه داشته باشید که نشستی نمک در دستگاه ماشین ظرفشویی می‌تواند موجب ایجاد خطوخش بر روی ظروف شود. همچنین علاوه بر

HOME APPLIANCES SERVICES

۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی

این مورد، موجب می‌شود تا ظروف کدر شده و به خوبی تمیز نشوند و سختی آب مقداری روی ظروف باقی بماند. برای رفع چنین مشکلی لازم است تا به شرح زیر عمل کنید.



- در وهله اول، حتماً از بسته بودن درپوش نمک اطمینان حاصل کرده و کاملاً به اندازه محفظه نمک را پر کنید.
 - در وهله دوم، لازم است تا از سلامت محفظه نمک اطمینان حاصل کنید. در صورتی که محفظه نمک دچار شکستگی شده باشد، لازم است تا با تکنسین‌های کارمین در خصوص تعمیر و یا تعویض مخزن نمک، در تماس باشید.
- بهره‌گیری از نمک بی‌کیفیت، سومین علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی**

همواره برندهای مختلفی در سراسر جهان نمک مخصوص ماشین ظرفشویی را تولید می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها بی‌کیفیت‌ترین نمک ظرفشویی را تولید کرده و روانه بازار می‌کنند. این موضوع موجب می‌شود تا بعد از پر کردن محفظه ماشین ظرفشویی، کاربران با مشکل خاموش نشدن چراغ نمک ظرفشویی مواجه شوند؛ بنابراین می‌توان گفت که گاهی ممکن است علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی به دلیل استفاده از نمک‌های بی‌کیفیت باشد. در چنین شرایطی برای رفع مشکل خاموش نشدن چراغ نمک ظرفشویی باید به نکات زیر توجه کنید.

HOME APPLIANCES SERVICES

۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی



- توجه به اینکه امروزه نمک‌های تقلبی و بی‌کیفیت در بازار زیاد شده است، شما باید حتماً خرید آن‌ها را از فروشگاه‌های معتبر و شناخته شده انجام دهید.
- توجه داشته باشید که استفاده از نمک بی‌کیفیت حتی با پر بودن محفظه نمک موجب می‌شود تا سنسور نمک آن را شناسایی نکند و همین موضوع می‌تواند موجب علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی شود.
- لازم به ذکر است که بگوییم، سنسورهای نمک ماشین ظرفشویی زمانی روشن می‌شوند که یک سری از مواد معدنی در نمک وجود داشته باشد. پس توجه به عدم استفاده از نمک بی‌کیفیت و تقلبی اهمیت زیادی دارد.

توجه

قطعاً برای رفع مشکل خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی، لازم است تا از نمک کاملاً اورجینال و اصل بهره بگیرید. زیرا نمک باکیفیت می‌تواند موجب بالارفتن کیفیت عملکرد نهایی ماشین ظرفشویی به هنگام شستن ظروف شود. به عبارتی، نمک اصل علاوه بر گرفتن سختی آب، مانع از افتادن خطوط بر روی ظروف می‌شود.

فعال نبودن سنسور نمک، چهارمین علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی

HOME APPLIANCES SERVICES

۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی



بسیار پیش آمده است که حتی با پر کردن مخزن نمک با کیفیت و بررسی سلامت محفظه نیز، چراغ نمک ظرفشویی خاموش نمی‌شود. در چنین شرایطی باید به فعال‌نشدن سنسور نمک شک کرد. در صورتی‌که با چنین حالتی مواجه شدید، احتمالاً علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی به خاطر فعال نشدن سنسور نمک است. بهتر است در این شرایط نمک را به خوبی هم زده و آن را به طور یکسان در محفظه مخصوص خود پخش کنید. با این کار سنسور متوجه نمک مخزن شده و چراغ خود را خاموش می‌کند.

توجه

در صورتی‌که باز هم چراغ نمک ماشین ظرفشویی خاموش نشود، احتمالاً سنسور نمک دستگاه سوخته است. برای تعویض این قطعه حتماً باید از متخصصین و تعمیرکاران حرفه‌ای کمک بگیرید.

سوختن سنسور نمک، پنجمین علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی

KARMIN
HOME APPLIANCES SERVICES

۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی



قطعاً یکی از مهم‌ترین دلایل خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی به عملکرد سنسور نمک دستگاه مربوط می‌شود. به عبارتی، علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی، ارتباط کاملاً مستقیمی با سوختن سنسور دستگاه ظرفشویی نمک دارد. در چنین شرایطی باید برای رفع این مشکل، به شرح زیر عمل کنید.

- در ابتدا لازم است تا نمک را در محفظه مربوطه ریخته و هم بزنید. توجه داشته باشید که نمک را به صورت کاملاً یکسان در محفظه نمک پخش کنید.
- در قدم بعدی، اگر چراغ سنسور دستگاه خاموش نشد، قطعاً سنسور نمک دستگاه سوخته و به سرعت باید تعویض شود.
- برای تعویض این قطعه می‌توانید با تکنسین‌های کارمین در ارتباط باشید.

خرابی در قسمت برد ماشین ظرفشویی، ششمین علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی

KARMIN
HOME APPLIANCES SERVICES

۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی



همانطور که می‌دانید برد در دستگاه ماشین ظرفشویی عملکردی همانند مغز در بدن انسان دارد. از این رو، قطعه برد یکی از مهم‌ترین قطعاتی است که اختلال در عملکرد آن می‌تواند موجب اختلال در قطعات دیگر دستگاه ظرفشویی شود. این قطعه کوچک اما بسیار حیاتی به راحتی می‌تواند فعالیت دیگر قطعات دستگاه را کنترل کند. حال در صورتی که این قطعه دچار خرابی شود، ممکن است به اشتباه دستور روشن ماندن چراغ نمک ماشین ظرفشویی را بدهد؛ بنابراین می‌توان گفت که ممکن است علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی به علت خرابی برد دستگاه باشد؛ لذا باید بگوییم که برای بررسی برد دستگاه همواره باید از یک تعمیرکار حرفه‌ای کمک بگیرید. چرا که این قطعه بسیار حساس بوده و تعمیر آن توسط افراد مبتدی غیرممکن است. برای تعمیر برد دستگاه با تعمیرکاران کارمین در تماس باشید.

تنظیمات نادرست دستگاه ماشین ظرفشویی، هفتمین علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی

KARMIN
HOME APPLIANCES SERVICES

۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی



در صورتی که هیچ‌کدام از شش مورد بالا موجب علت خاموش نشدن چراغ ماشین ظرفشویی نبود، قطعاً تنظیمات نادرست دستگاه می‌تواند موجب روشن ماندن چراغ نمک ماشین ظرفشویی باشد. دقت داشته باشید که اگر به صورت مکرر با مشکل خاموش نشدن چراغ نمک ظرفشویی مواجه شدید، احتمال اینکه تنظیمات ماشین ظرفشویی را بر روی درجات بالا تنظیم کرده باشید، بسیار زیاد است؛ بنابراین می‌توانید با کاهش این میزان درجه، به راحتی این مشکل را رفع کنید.

نظر متخصصین کارمین در خصوص علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی



علت‌های بسیار زیادی می‌تواند موجب خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی شود. دقت داشته باشید که همواره باید از بهترین نمک برای پر کردن محفظه نمک ماشین ظرفشویی بهره بگیرید. حتماً در صورت بروز مشکل خاموش نشدن چراغ نمک ظرفشویی ابتدا محفظه ظرفشویی را از لحاظ نداشتن نشستی، کافی بودن نمک با کیفیت در محفظه مورد بررسی قرار دهید. سپس در ادامه، نمک محفظه را هم زده و به صورت یکسان در مخزن پخش کنید. دقت داشته باشید که سنسور نمک در این شرایط باید به خوبی عمل کرده و چراغ خود را خاموش کند. در صورتی که همچنان چراغ نمک روشن مانده است، باید از سلامت سنسور نمک اطمینان حاصل کنید. چرا که ممکن است سنسور نمک سوخته باشد و نیاز به تعمیر و یا تعویض داشته باشد. در صورتی که تمامی این مراحل را طی کردید؛ اما باز هم با مشکل خاموش نشدن چراغ نمک مواجه هستید، لازم است تا برد دستگاه را مورد بررسی قرار دهید و برای تعمیر ظرفشویی خود اقدام کنید.

کلام پایانی

همان‌طور که می‌دانید نمک ماشین ظرفشویی در واقع محصولی است که میزان درجه سختی آب را کاهش داده و با نرم کردن آب به شستشوی بهتر ظروف کمک می‌کند. در صورتی که چراغ نمک ماشین ظرفشویی به هیچ وجه خاموش نمی‌شود، قطعاً وجود اختلال در عملکرد برد دستگاه و یا تنظیمات اشتباه موجب این مشکل شده است. علاوه بر این موارد، استفاده از نمک بی‌کیفیت،

HOME APPLIANCES SERVICES

۷ علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی

نشستی نمک، فعال نشدن سنسور، خرابی سنسور و یا خالی بودن محفظه نمک می‌تواند دلیلی برای علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی باشد.

در این مقاله از سایت کارمین با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع به بررسی 7 علت خاموش نشدن چراغ نمک ماشین ظرفشویی پرداختیم و در پاسخ به این سوال که چرا چراغ نمک ماشین ظرفشویی خاموش نمیشود، مطالبی را ارائه کردیم. امیدواریم که با خواندن این مقاله به یک درک درست از عملکرد نمک ظرفشویی رسیده باشید و بتوانید به راحتی مشکل خاموش نشدن چراغ نمک در دستگاه ظرفشویی را رفع کنید.



کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES