

راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ جامع



ماشین لباسشویی سامسونگ همواره یکی از برندهای بسیار مطرح جهانی می‌باشد که سالیان سال است در شستشوی لباس‌ها به انسان کمک کرده است. این لباسشویی با عملکرد صحیح خود می‌تواند انواع لباس‌ها را با هر نوع جنس و حساسیت‌های مختلف بشوید. برای شستشوی لباس‌ها در انواع جنس‌های مختلف، همواره بر روی لباسشویی برنامه‌های شستشوی مختلفی تعبیه شده است که با انتخاب هر کدام از آن‌ها می‌توانید میزان شسته شدن هر جنس لباسی را مشخص کنید. دقت داشته باشید که آشنایی با دکمه‌های روی ماشین لباسشویی و آشنایی با انواع برنامه شستشوی این دستگاه می‌تواند در شستشوی لباس‌ها به‌صورت کاملاً صحیح، کمک‌کننده باشد. با در نظر گرفتن میزان اهمیت این موضوع، در این مقاله از سایت **کارمین** بر آن شدیم تا به بررسی راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ بپردازیم. در نظر داشته باشید که با مطالعه این مقاله می‌توانید به یک درک بسیار عمیق و صحیح از راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ برسید.

توجه

در صورتی که درک درستی از برنامه شستشوی ماشین لباسشویی نداشته باشید، علاوه بر آسیب رساندن بر لباس‌ها، در درازمدت می‌توانید صدمات بسیار جدی‌ای به دستگاه وارد کنید.

آشنایی با نحوه به‌کارگیری ماشین لباسشویی

راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ جامع

زمانی که نصب اصولی دستگاه ماشین لباسشویی توسط متخصصین کارمین به پایان می‌رسد، حال زمانی فرامی‌رسد که می‌توانید با انتخاب یکی از برنامه‌های شستشوی دستگاه، لباس‌هایتان را بشویید. ممکن است شما در دسته افرادی باشید که به‌تازگی یکی از مدل‌های ماشین لباسشویی سامسونگ را خریداری کرده‌اید. همچنین ممکن است در دسته افرادی قرار بگیرید که برای اولین بار دستگاه لباسشویی را خریداری کرده‌اید. به‌هرحال، در هر صورت لازم است تا با راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ آشنا شوید تا بتوانید یک برنامه شستشو کاملاً متناسب با نوع جنس لباستان را انتخاب کنید. دقت داشته باشید که با مطالعه این بخش می‌توانید با طرز کار ماشین لباسشویی خود به‌صورت کاملاً صحیح و اصولی آشنا شوید.

جالب است بدانید که به‌طور معمول بسیاری از افراد همواره در انتخاب برنامه شستشو دقت کافی نداشته و این اشتباه امری بسیار رایج است. علت این موضوع می‌تواند به دلیل نداشتن آگاهی کافی کاربران در خصوص کار با دستگاه ماشین لباسشویی باشد. در هر صورت نداشتن این آگاهی می‌تواند موجب صدمه دیدن تاروپود لباس‌ها شود و علاوه بر این موضوع، در درازمدت آسیب بسیار جدی‌ای به دستگاه وارد کند. در ادامه مقاله راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ، ابتدا مراحل استفاده از این دستگاه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس در ادامه نکاتی را در خصوص برنامه شستشوی دستگاه شرح خواهیم داد.



روند کلی استفاده از دستگاه ماشین لباسشویی سامسونگ

HOME APPLIANCES SERVICES

راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ جامع

قبل از بررسی راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ، لازم است در ابتدا با روند کلی استفاده از این دستگاه آشنا شوید. مراحل کلی استفاده از این دستگاه به شرح زیر است.

- در مرحله اول لازم است با فشار دادن دکمه power و یا همان استارت، دستگاه را روشن کنید.
- در مرحله دوم، پس از روشن شدن ماشین لباسشویی سامسونگ، نوبت به قرار دادن لباس‌ها در لباسشویی می‌رسد. توجه داشته باشید که به هیچ وجه نباید مقدار بسیار زیادی لباس را در ماشین لباسشویی قرار دهید. به عبارتی پر کردن ماشین لباسشویی به صورت صددرصد بسیار اشتباه بوده و می‌تواند دستگاه را تحت فشار قرار دهد. از این رو لازم است تا مقدار مناسبی لباس را در لباسشویی قرار دهید.
- در مرحله سوم، جاپودری لباسشویی را باز کرده و باتوجه به میزان لباس، مقداری شوینده را در جاپودری بریزید. می‌توانید علاوه بر پودر ماشین لباسشویی، از دیگر شوینده‌های مناسب لباس نیز بهره بگیرید.
- در مرحله چهارم، حال نوبت به انتخاب یک برنامه مناسب برای شستشو لباس‌ها می‌رسد. باتوجه به میزان البسه و نوع و جنس آن‌ها، لازم است تا یکی از سیکل‌های شستشو را انتخاب کرده و در نهایت با انتخاب دکمه Start یا همان دکمه شروع، شستشوی لباس‌ها را به صورت کاملاً اتوماتیک آغاز کنید.
- در مرحله آخر، پس از اتمام شستشو امکان باز کردن درب ماشین لباسشویی در جهت خالی کردن لباس‌ها از دستگاه امکان پذیر می‌شود.

راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ

در این بخش به بررسی راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ پرداخته و نکاتی را در این خصوص شرح می‌دهیم. توجه داشته باشید که قطعاً اطلاع از عملکرد دکمه‌های ماشین لباسشویی امری بسیار لازم و ضروری است. چرا که در صورت استفاده اشتباه از این دکمه‌ها، می‌توانید علاوه بر آسیب رساندن به لباس‌ها، عملکرد کلی دستگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده و در درازمدت موجب خرابی دستگاه شوید.

- **ولوم ماشین لباسشویی سامسونگ**
همواره می‌توانید با چرخاندن ولوم دستگاه لباسشویی یکی از سیکل‌های شستشو را انتخاب کنید. چرا که در این بخش از دستگاه، انواع برنامه‌های شستشو تعبیه شده‌اند. با در نظر گرفتن نوع جنس لباس، یکی از برنامه‌ها را انتخاب کنید.

KARMIN
HOME APPLIANCES SERVICES

راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ جامع



• صفحه نمایشگر ماشین لباسشویی سامسونگ

یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ، صفحه نمایشگر است. صفحه نمایشگر یک نمای کلی از زمان برنامه‌های شستشو، چراغ‌های روشن و کدهای خطای ماشین لباسشویی را نمایش می‌دهد.

• دکمه دما (Temp) ماشین لباسشویی سامسونگ

با استفاده از این دکمه می‌توانید میزان دما را در ماشین لباسشویی را ببینید و در صورت لزوم آن را تنظیم کنید.

• دکمه آبکشی (Rinse) ماشین لباسشویی سامسونگ

در راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ همواره لازم است تا با عملکرد دکمه آبکشی آشنا شوید. این دکمه می‌تواند تعداد مراتب آبکشی لباس در ماشین لباسشویی را تعیین کند.

• دکمه سرعت چرخش (Spin) ماشین لباسشویی سامسونگ

دکمه سرعت چرخش در ماشین لباسشویی سامسونگ به‌منظور انتخاب سرعت چرخش موتور تعبیه شده است.

• دکمه خشککن (Dry Level) ماشین لباسشویی سامسونگ

ای دکمه همان‌طور که از نام آن مشخص است همواره به‌منظور انتخاب نحوه خشک‌کردن لباس‌ها کاربرد دارد.

راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ جامع

• دکمه لکه‌زدایی حبابی (Bubble Soak) ماشین لباسشویی سامسونگ

برخی از لباس‌هایی که در لباسشویی قرار می‌دهید، ممکن است دارای لکه باشند. با فشار دادن این دکمه می‌توانید قابلیت لکه‌زدایی حبابی را در ماشین لباسشویی سامسونگ فعال کنید تا لباس‌های شما بسیار تمیز شسته شوند.

• دکمه تنظیمات (Options) ماشین لباسشویی سامسونگ

با استفاده از دکمه تنظیمات می‌توانید سایر قابلیت‌های دستگاه را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که در راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ، کار با این دکمه بسیار حساس بوده و بهتر است در صورت نداشتن آگاهی از آن استفاده نکنید. چرا که با تنظیمات اشتباه دستگاه ممکن است روند شستشو لباس به‌خوبی طی نشود و یا در درازمدت دستگاه آسیب ببیند.



• دکمه تأخیر (Delay End) ماشین لباسشویی سامسونگ

با استفاده از این دکمه می‌توانید شروع شستشو لباس‌ها را به تعویق بیندازید. به عبارتی با استفاده از این دکمه می‌توانید لباسشویی را به‌صورت کاملاً اتوماتیک پس از مدت‌زمان معینی فعال کنید تا شستشو را آغاز کند.

• دکمه شروع و توقف (Start/Pause) ماشین لباسشویی سامسونگ

راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ جامع

دکمه شروع و توقف همواره به منظور شروع و توقف شستشو کاربرد دارد. از این رو با استفاده از این دکمه می‌توانید برنامه شستشو را شروع و یا متوقف کنید.

- **دکمه روشن و خاموش (Power) ماشین لباسشویی سامسونگ**

دکمه پاور نیز وظیفه خاموش و روشن کردن دستگاه ماشین لباسشویی سامسونگ را بر عهده دارد.

راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ، بررسی برنامه شستشو

حال که در مقاله راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ با انواع دکمه‌های کاربردی این دستگاه آشنا شدید، لازم است تا در ادامه به بررسی برنامه شستشو این دستگاه نیز بپردازیم. از این رو در ادامه قرار است انواع برنامه شستشو ماشین لباسشویی را نام برده و در خصوص هر کدام توضیحاتی را ارائه دهیم.

- **برنامه شستشوی لباس‌های کتان (Cotton)**

یکی از مهم‌ترین برنامه شستشو ماشین لباسشویی سامسونگ، سیکل شستشو کتان است. این برنامه برای لباس‌هایی با جنس کتان، لباس‌خواب‌ها و لباس‌های رنگی بسیار سبک مناسب است. دقت داشته باشید که دمای مناسب در این سیکل شستشو ۶۰ درجه سانتی‌گراد است.



راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ جامع

• برنامه شستشوی پارچه‌های مصنوعی (Syntheti)

همان‌طور که از نام این برنامه شستشو ماشین لباسشویی سامسونگ مشخص است، این سیکل شستشو مناسب لباس‌هایی با پارچه‌های مصنوعی مانند بلوزها و پیراهن‌های مختلف است. بهترین دما در این سیکل شستشو ۶۰ درجه سانتی‌گراد است و حدوداً ۸۰ دقیقه زمان برای شستشو چنین لباس‌هایی مناسب است.

• برنامه شستشو لباس‌های پشمی (Wool)

سومین برنامه شستشو محبوب ماشین لباسشویی سامسونگ که در فصول سرد سال بیشترین کاربرد را دارد، مربوط به سیکل شستشو لباس‌های پشمی است. این برنامه شستشو کاملاً مناسب لباس‌های پشمی است. توجه داشته باشید که حتماً به هنگام شستشو لباس‌های پشمی از این سیکل شستشو بهره‌گرفته و مناسب‌ترین مواد شوینده را در جاپودری بریزید. لازم به ذکر است که بگوئیم، بهترین دما برای برمه شستشو لباس‌های پشمی ۴۰ درجه سانتی‌گراد است.

• برنامه شستشو لباس کودک و نوزاد (baby Care)

یکی دیگر از جذاب‌ترین برنامه‌های شستشو که در مقاله راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ به آن می‌پردازیم، برنامه شستشو لباس کودک است. این سیکل شستشو کاملاً مناسب شستشو لباس‌های کودکان است. توجه داشته باشید در صورتی که لکه‌های بزرگی بر روی لباس کودکان ایجاد شده باشد، لازم است تا دما ۶۰ درجه سانتی‌گراد باشد.

• برنامه آبکشی و خشک‌کن (Rinse & Spin)

برنامه آبکشی و خشک‌کن در ماشین لباسشویی سامسونگ به منظور آبکشی لباس‌هایی که تنها نیاز به آبکشی دارند، تعبیه شده است. گاهی نیز این برنامه بیشترین کاربرد را در آبکشی نهایی لباس‌هایی دارد که تنها با نرم‌کننده شسته شده است.

• برنامه شستشوی بهینه (Eco Drum Clean)

با بررسی راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ، قطعاً با برنامه شستشو بهینه آشنا می‌شوید. این برنامه در واقع به منظور شستشو دیگ بعد از هر ۴۰ بار شستشو است.

• برنامه ضد عفونی و بوزدایی (Air Wash- Deodorization & Sanitization)

یکی از مهم‌ترین مراحل در خصوص شستشو برخی از لباس‌ها، ضد عفونی کردن و یا بوزدایی آنها است. می‌توانید با استفاده از برنامه ضد عفونی و بوزدایی در ماشین لباسشویی سامسونگ، لباس‌های خود را ضد عفونی کرده و بوی بد آنها را از بین ببرید.

• برنامه شستشو لباس‌های ظریف (Delicate)

راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ جامع

این دسته از برنامه شستشو همواره برای شستن لباس‌هایی با الیاف ظریف کاربرد دارد. عموماً لباس زیر و یا لباس‌خواب‌ها از جنسی بسیار ظریف تولید می‌شوند. از این رو می‌توانید با انتخاب این سیکل شستشو، لباس‌های زیر خود را با دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد بشویید.

• برنامه شستشو روزانه (Daily Wash)

ممکن است همواره شما از یک لباس فرم برای سرکار خود استفاده کنید. در چنین شرایطی قطعاً به دلیل عرق کردن و بوگرفتن لباس، مجبور به شستشو روزانه آن خواهید بود. می‌توانید با انتخاب برنامه شستشو روزانه، لباس‌های خود را بشویید.



• برنامه شستشوی فوق اقتصادی (Super Eco Wash)

در بسیاری از مدل‌های ماشین لباسشویی سامسونگ قطعاً با گزینه برنامه شستشو فوق اقتصادی برخورد خواهید کرد. این برنامه را بهینه‌ترین حالت شستشو لباس توسط لباسشویی می‌دانند. در این برنامه مصرف انرژی با حفظ کیفیت حداکثری شستشو لباس‌ها پایین است. بهترین زمان برای شستشو لباس‌ها در حالت برنامه شستشو فوق اقتصادی ۹۰ دقیقه است. توجه داشته باشید که دمای مناسب در برنامه شستشو فوق اقتصادی ۴۰ درجه سانتی‌گراد است و حتماً از ۱۲۰۰ دور بر دقیقه در اجرای این برنامه جذاب و اقتصادی استفاده نمایید.

HOME APPLIANCES SERVICES

راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ جامع

• برنامه شستشوی لباس های جین (Denim)

این برنامه شستشو همواره بسیار پر کاربرد بوده و از آن می‌توانید در شستشو رو لحافی، روتختی و یا ملافه بهره بگیرید.

• برنامه شستشوی لباس های تیره (Dark Garment)

دارک واش همان‌طور که از نام این سیکل شستشو مشخص است، برای شستشو لباس‌های تیره کاربرد داشته و می‌توانید از آن رد شستن البسه تیره بهره بگیرید. در این سیکل شستشو به علت حساست لباس‌های رنگ تیره، شستشو به‌آرامی انجام شده و سرعت چرخش دستگاه کاهش می‌یابد.

راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ، بررسی دیگر دکمه‌های شستشو

علاوه بر برنامه‌های شستشو ذکر شده، در ادامه مقاله راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ به بررسی برخی دیگر از انواع دکمه‌های کاربردی می‌پردازیم.

• دکمه جذاب برنامه دلخواه (Favorite)

توجه داشته باشید که این برنامه همواره با نام my cycle در بسیاری از مدل‌های لباسشویی سامسونگ نام‌گذاری شده است. این برنامه به شما این امکان را می‌دهد که تنظیمات برنامه دلخواه خود را ذخیره کنید. سپس در ادامه پس از ذخیره شدن تنظیمات دلخواهتان، می‌توانید تنها با فشار دادن دکمه my cycle سریعاً به آن دسترسی پیدا کنید.

• دکمه مخصوص شستشوی سریع (Quick Wash)

اگر دوست دارید تا لباستان دو بار آبکشی شود، کافی است که دکمه شستشو سریع را فعال کنید. این دکمه بیشترین کاربرد را در شستشو لباس‌های کثیف دارد. با فعال کردن این دکمه، زمان شستشو نیز کاهش می‌یابد.

• دکمه مخصوص آبکشی اضافی (+Rinse)

با فعال کردن این دکمه می‌توانید یک‌مرتبه به مراحل آبکشی چرخه شستشو ماشین لباسشویی سامسونگ اضافه کنید. دقت داشته باشید که حداکثر تعداد چرخه‌های آبکشی دستگاه، پنج بار است.

• دکمه مخصوص ضد چین و چروک (Crease Care)

همواره بسیاری از افراد پس از اتمام زمان شستشو لباس‌ها از چین و چروک آن‌ها شکایت دارند. می‌توانید با فعال کردن این دکمه، به راحتی میزان چروک شدن لباس‌ها در لباسشویی را کاهش دهید.

• دکمه مخصوص پیش شستشو (Pre Wash)

همواره می‌توانید برای برخی از الیاف‌ها مانند نخی، البسه تیره، جین، لباس‌های نوزاد و کودک از این گزینه استفاده کنید.

راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ جامع

• بررسی دکمه قفل کودک (Child Lock)

در بررسی راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ همواره دکمه قفل کودک یکی از جذابترین دکمه‌هایی است که تعبیه‌شدن آن برای ماشین لباسشویی در تمامی مدل‌ها ضروری است. استفاده از این دکمه برای زمانی است که فشار دادن دکمه‌های مختلف ماشین لباسشویی توسط کودکان در دسرساز می‌شود. از این رو با فعال کردن قفل کودک می‌توانید تمامی دکمه‌های دستگاه به جز دکمه روشن و خاموش کردن را از کار ببندازید. شما می‌توانید برای اطلاع از نحوه فعال و غیر فعال کردن قفل کودک ماشین لباسشویی سامسونگ به مقاله مرتبط آن در سایت کارمین مراجعه کنید.



توجه

دقت داشته باشید که با فعال شدن دکمه قفل کودک، حتی پس از روشن خاموش شدن مجدد دستگاه، قابلیت قفل کودک فعال می‌ماند. همواره می‌توانید برای فعال کردن و یا غیر فعال کردن قفل کودک، دکمه مربوطه را به مدت سه ثانیه نگه دارید. شایان به ذکر است که بگوییم به هنگام فعال شدن قفل کودک، عبارت CL بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود و همچنین هنگام غیر فعال شدن آن، زمان باقی‌مانده از شستشو دیده می‌شود. در صورتی که قفل کودک فعال و یا غیر فعال نمی‌شود، کافی است با تعمیرکاران کارمین در تماس باشید.

راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ جامع

حال که در این مقاله نکاتی را در خصوص راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ شرح دادیم. لازم است تا در نهایت یک نتیجه کلی از این مقاله داشته باشیم. توجه داشته باشید که حتماً بر اساس نوع جنس لباس، برنامه شستشو مناسبی را انتخاب کنید. چرا که رعایت این نکته بسیار مهم می‌تواند در دوام لباس شما بیشترین تأثیر را داشته باشد. علاوه بر این مورد، قطعاً با انتخاب برنامه شستشو صحیح و رعایت آن می‌توانید عمر مصرفی لباسشویی و جلوگیری از نیاز به تعمیر لباسشویی را نیز افزایش دهید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت کارمین به بررسی برخی از مهمترین نکات در خصوص راهنمای دکمه ماشین لباسشویی سامسونگ پرداختیم. از این‌رو برخی از مطالب مهم را در خصوص انواع سیکل‌های شستشو شرح دادیم. امیدواریم که این مقاله از کارمین نیز برای شما مفید بوده باشد و توانسته باشید درک درستی از عملکرد انواع برنامه‌های شستشو لباسشویی به دست بیاورید.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES