

آموزش برنامه شستوشو ماشین ظرفشویی سامسونگ به طور کامل



امروزه ماشین‌های ظرفشویی عضو جدانشدنی از آشپزخانه‌ها هستند. این ماشین‌ها به دلیل داشتن تقاضای زیاد روز به روز پیشرفته‌تر می‌شوند و تنوع آن‌ها افزایش می‌یابد. یکی از پرطرفدارترین ماشین‌های ظرفشویی، ماشین‌های ظرفشویی برند سامسونگ هستند. به همین دلیل در این نوشتار از **کارمین** می‌خواهیم برنامه شستوشو ماشین ظرفشویی سامسونگ را آموزش دهیم.

ماشین ظرفشویی سامسونگ دارای برنامه‌های شستشوی ویژه‌ای است که این برنامه‌های شستشو سبب شده تا این برند از رقبای خود پیشی بگیرد. اگر از آن دسته از افراد هستید که از همه برنامه‌های شستشوی ماشین ظرفشویی سامسونگ آگاهی ندارید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید. در این مقاله قصد داریم به بررسی و آموزش برنامه شستشو ماشین ظرفشویی سامسونگ بپردازیم.

برنامه‌های ماشین ظرفشویی سامسونگ چیست؟

ماشین ظرفشویی سامسونگ با توجه به جنس ظروف و ملاک‌هایی مانند دما برنامه‌های مختلف را ارائه داده است. به صورت کلی می‌توان برنامه‌های این ماشین ظرفشویی را به صورت زیر دسته بندی کرد:

HOME APPLIANCES SERVICES

آموزش برنامه شستوشو ماشین ظرفشویی سامسونگ به طور کامل

- Normal یا نرمال
- Auto یا خودکار
- Glass/Delicate یا ظریف/ شیشه ای
- Eco یا همان سازگار با محیط زیست
- Intensive یا متمرکز
- Express یا سریع
- Quick یا فشرده ، سریع
- Pre Wash یا پیش شست و شو
- Rinse & Hold یا خیساندن ظروف

هر یک از این برنامه‌ها دارای ویژگی‌های مختص به خود هستند که در ادامه این نوشتار به بررسی آموزش برنامه شستشو ماشین ظرفشویی سامسونگ می‌پردازیم. همچنین اگر برند دستگاه شما جنرال ادمیرال است در راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادمیرال به بررسی آن پرداختیم.



وظایف هر برنامه چیست؟

آموزش برنامه شست‌وشو ماشین ظرفشویی سامسونگ به طور کامل

Normal یا نرمال

حالت نرمال ماشین ظرفشویی سامسونگ، در واقع برنامه‌ای است که برای شستن ظروف عادی که در طول روزمره کثیف می‌شوند استفاده می‌شوند. این برنامه بیشتر مناسب ظروفی است که دارای سطح چربی کمی هستند و آلودگی آن‌ها کمتر است. به صورت تقریبی در مدل‌های مختلف ماشین ظرفشویی سامسونگ این برنامه دارای دمای 65 درجه است. شست‌وشو با این برنامه طی بازه زمانی متوسط رو به بالا انجام می‌شود.

Auto یا خودکار

یکی از بهترین برنامه‌هایی که می‌توانید برای شستن ظروف خود انتخاب کنید، برنامه خودکار است. از نکات قابل توجه این برنامه این است که این برنامه با توجه به سنسورهای موجود میزان کثیفی و چربی ظروف را می‌سنجد. بعد از تعیین میزان چربی ظروف، دمای مورد نیاز و مدت زمان شست‌وشو را به طور خودکار تنظیم می‌کند. توصیه می‌شود برای شستن ظروف حساس و ظریف از این برنامه استفاده نکنید تا جلوی آسیب احتمالی آن‌ها را بگیرید.



Eco یا همان سازگار با محیط زیست (اقتصادی)

آموزش برنامه شستوشو ماشین ظرفشویی سامسونگ به طور کامل

به منظور شستشوی اقتصادی ظروف می‌توانید از برنامه اکو استفاده کنید. این برنامه با محیط زیست سازگار است و آسیب کمتری به آن وارد می‌کند. این برنامه با مصرف کمتر برق و آب به حفظ محیط زیست می‌انجامد. اگر برای شستشوی ظروف عجله دارید از شستشو با برنامه اکو پرهیز کنید. شستشو با این برنامه نیاز به بازه زمانی زیادی دارد. از آنجایی که برنامه اکو تقریباً پایینی دارد می‌توان گفت این برنامه برای شستن ظروف بسیار چرب مناسب نیست.



Glass/Delicate یا ظریف/ شیشه ای

همانطور که از نام این برنامه مشخص است، این برنامه مناسب برای ظروف شیشه‌ای و حساس است. اگر ظروف بسیار حساس و گران قیمت دارید توصیه می‌شود از این برنامه برای شستشوی آن‌ها استفاده کنید. بازه زمانی شستشو با این برنامه تقریباً یک ساعت است.

Intensive یا متمرکز

آموزش برنامه شستوشو ماشین ظرفشویی سامسونگ به طور کامل

اگر قصد دارید ظروف بسیار چرب و کثیف را با ماشین ظرفشویی بشویید، توصیه می‌شود از برنامه Intensive یا متمرکز برای شستشوی آن‌ها استفاده کنید. به منظور شستشوی مطلوب ظروف چرب، دما در این برنامه بسیار بالا است به طوری که شما حتی می‌توانید با این برنامه قابلمه‌های چرب را نیز بشویید.

همانطور که گفته شد دما در این برنامه بسیار بالا است بنابراین از شستن هر گونه ظروف آسیب‌پذیر و حساس با این برنامه خودداری کنید.



Express یا سریع

این برنامه در دسته برنامه‌هایی قرار دارد که در آن زمان شستشو بسیار کم است. برنامه Express یا سریع با توجه به دمایی که دارد می‌تواند برای ظروف شیشه‌ای و بلور مناسب باشد.

Pre Wash یا پیش شست و شو

آموزش برنامه شست‌وشو ماشین ظرفشویی سامسونگ به طور کامل

همانطور که از نام این برنامه مشخص است، این برنامه مناسب قبل از شست‌وشو است. اگر ظروف چربی و کثیفی زیادی دارند بهتر است قبل از انتخاب سایر برنامه‌ها، Pre Wash یا پیش شست‌وشو و شو در ابتدا انتخاب کنید. دقت داشته باشید که در این برنامه از قرص و مواد شوینده استفاده نمی‌شود و صرفاً برای تمیز شدن ظروف، ظروف آبکشی می‌شوند.

Quick یا فشرده، سریع

یکی از سریع‌ترین برنامه‌های ماشین ظرفشویی Quick یا فشرده، سریع است. شما می‌توانید انبوهی از ظروف کثیف را با کمک این برنامه در کمترین زمان ممکن بشویید. زمان حدودی شست‌وشو با این برنامه نیم ساعت است. این برنامه با توجه به این که دارای دمای نسبتاً متوسطی است برای شست‌وشوی ظروف شیشه‌ای و کریستالی مناسب است. از معایب این برنامه شست‌وشو می‌توان به مصرف انرژی زیاد آن اشاره کرد. برنامه Quick ماشین ظرفشویی سامسونگ آب و برق زیادتری نسبت به سایر برنامه‌ها مصرف می‌کند.



Rinse & Hold یا خیساندن ظروف

HOME APPLIANCES SERVICES

آموزش برنامه شستوشو ماشین ظرفشویی سامسونگ به طور کامل

این برنامه سبب تمیز شدن راحت‌تر ظروف بسیار کثیف و چرب می‌شود و به اصطلاح از دوباره شستن ظرف‌ها جلوگیری می‌کند. قبل از شستن ظروف بسیار چرب و کثیف این برنامه را انتخاب کنید تا ظروف در ابتدا آبکشی و خیس بخورند. خیس خوردن ظروف سبب کاهش چربی آن‌ها می‌شود. دقت داشته باشید که برای استفاده از برنامه‌های بالا حتماً به نوع ظرف خود توجه کنید. انتخاب برنامه نامناسب ممکن است منجر به آسیب ظروف یا عدم شستشوی مناسب آن‌ها شود. یکی دیگر از نکاتی که افراد باید به آن دقت کنند توجه به نوع و مقدار شوینده و محصولاتی است که برای شستشو ظروف استفاده می‌کنند. سعی کنید به منظور گرفتن نتیجه بهتر از مواد شوینده باکیفیت و استاندارد استفاده کنید.

تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ

اگر ماشین ظرفشویی شما به هر دلیل خراب شد و سریعاً نیاز به تعمیر ظرفشویی داشتید، مرکز تخصصی کارمین یکی از بهترین گزینه‌ها برای شما محسوب می‌شود. این مرکز دارای بهترین و متخصص‌ترین تیم است که به راحتی و در کمترین زمان می‌توانند انواع لوازم خانگی از جمله ماشین ظرفشویی را تعمیر کنند.

کافی است برای رزرو زمان به سایت مجموعه مراجعه کنید و از راه‌های ارتباطی ذکر شده با مجموعه ارتباط برقرار کنید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانید با تیم پشتیبانی کارمین تماس حاصل فرمایید.

کارمین
KARMIN
HOME APPLIANCES SERVICES