

## راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادمیرال



زمانی که می‌خواهید ماشین ظرفشویی یا هر وسیله دیگری را برای خانه خریداری کنید، قطعاً باید به اندازه کافی در مورد آن تحقیق کرده باشید. ما تصمیم گرفتیم که در این مقاله از کارمین، کارتان را راحت‌تر کرده و در مورد راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادمیرال با شما صحبت کنیم و اطلاعات کافی را در اختیارتان قرار دهیم. شاید این ماشین ظرفشویی‌ها خیلی آوازه نداشته باشند اما جزو بهترین‌ها شناخته شده‌اند و باید در مورد آنها اطلاعات پیدا کنید، چراکه ممکن است تصمیمتان را بگیریید و بخواهید به سراغ خریدشان بروید.

### نحوه راه اندازی و نصب ماشین ظرفشویی جنرال ادمیرال چگونه است؟

مواردی که در راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادمیرال باید به آن اشاره کنیم، شامل موارد زیر است:

#### انتخاب محل مناسب

اولین کاری که باید انجام دهید، این است که محل مناسب را برای نصب و راه‌اندازی پیدا کنید. سطح زیر ماشین ظرفشویی باید کاملاً یکدست و صاف باشد تا زمانی که دستگاه کار میکند، لرزش را در آن احساس نکنید. از طرفی باید این نکته را به ذهن

## راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادмирال

بسیارید که این دستگاه کنار اجاق گاز و دیگر وسایلی که حرارت ایجاد می‌کنند قرار نگیرد. دستگاه باید نزدیک شیر آب باشد تا برای استفاده از آب نیازی به استفاده از شلنگ بلندی وجود نداشته باشد.

### تراز دستگاه

تاکید ما در راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادмирال این است که حتماً آن را تراز کنید. چهار پیچ در قسمت زیرین این دستگاه قرار گرفته که در چهار سمت ظرفشویی هستند. این پیچ‌ها باعث می‌شوند تا هرگونه ناصافی زیر دستگاه از بین برود. برای اینکه پیچ‌های جلویی را تراز کنید، آن‌ها را به کمک یک آچار در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا بعد از تنظیم پیچ‌های جلویی به پیچ‌های پشتی تسلط پیدا کنید و بتوانید آن‌ها را تنظیم کنید.

### توضیحاتی در مورد دکمه‌های روی ماشین ظرفشویی

قطعاً در راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادмирال باید روی دکمه‌های آنها هم تمرکز داشته باشیم که هر کدام از این کلیدها به منظور خاصی طراحی شده‌اند. دکمه اصلی و معروف، دکمه آپشن یا options است. زمانی که این دکمه را انتخاب می‌کنید، وارد یک منو می‌شوید که می‌توانید به قسمت قفل یا lock، هشدار یا alarm، تایمر یا timer و آب یا water دسترسی داشته باشید و با انتخاب هر کدام از آنها وارد یک منوی دیگر می‌شوید.

دکمه بعدی دکمه شستشو یا wash است. بعد از آن شما دکمه dry به معنای خشک کن و دکمه Extra dry به معنای خشک کردن کامل را خواهید داشت. قسمت بالای همه این دکمه‌ها هم دکمه روشن و خاموش با عنوان on و off وجود دارد.

# کارمین

# KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

## راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادмирال




### نحوه استفاده از دستگاه

دستگاه‌های مختلف روش استفاده متفاوتی دارند و یکسری نکات کلی هستند که باید برای استفاده، آنها را در نظر بگیرید تا هم دستگاه عملکرد بهتری داشته باشد و هم شستشو با کیفیتی را از آنها شاهد باشید. در راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادмирال باید به نکات زیر اشاره کنیم:

- اول همه ظروف را از کثیفی پاکسازی کرده و داخل ماشین ظرفشویی بچینید.
- قاشق و چنگال را در محل مخصوص خودشان قرار دهید.
- شستشو را در محل مشخص بگذارید و تنظیمات را از قسمت options انتخاب کرده و بعد دکمه شستشو یا wash را انتخاب کنید.

## راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادмирال



### چه شوینده‌ای را باید برای این ماشین ظرفشویی استفاده کنیم؟

چه شوینده‌ای برای ماشین ظرفشویی مناسب است؟ و برای ماشین ظرفشویی جنرال ادмирال و مواد شوینده نکاتی وجود دارد که شامل موارد زیر است:

پودر ماشین ظرفشویی جزو شوینده‌های کاربردی است که از قرص و ژل بهتر می‌تواند عمل کند و پاک‌کنندگی بهتری خواهد داشت. قرص ماشین ظرفشویی استفاده راحتی دارد و عملکرد بهتری هم از خودش نشان می‌دهد. یکسری قرص‌های همه کاره، کوانتوم و پلاتینیوم هم وجود دارد که سختی آب را کم می‌کند و باعث می‌شود که اثری از آهک و رسوبات داخل دستگاه و لوله نماند.

### آیا می‌توانیم از جلا دهنده و نمک هم استفاده کنیم؟

قطعاً بله. برای ریختن نمک داخل دستگاه یک بخش مخصوص وجود دارد که کف ظرفشویی در نظر گرفته شده و باید درب آن را باز کنید و با استفاده از قیفی که وجود دارد، نمک را داخل مخزن بریزید. برای جلا دهنده یک مخزن مخصوص روی درب ماشین ظرفشویی طراحی شده که باید مایع جلا دهنده را داخل مخزن پر کنید.

## راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادمیرال



### چگونه باید از این ماشین ظرفشویی‌ها نگهداری کنیم؟

در راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادمیرال نحوه تمیز کردن و نگهداری این ظرفشویی اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند. شاید شما فکر کنید که تمیز کردن خیلی تاثیری در روند نگهداری آن ندارد و با هر بار شستشو، داخل دستگاه خودبخود تمیز میشود اما اشتباه می‌کنید. بدین منظور باید: ...

- اول باید قفسه‌ها و سینی کف ماشین ظرفشویی را بیرون بیاورید. حدوداً دو ساعت آن را داخل یک ظرف آب داغ و ماده شوینده بگذارید تا چربی‌ها و کثیفی‌ها به طور کامل پاکسازی شوند.
- اگر جنس بدنه از استیل بود، از پاک‌کننده سطوح و یک پارچه نرم استفاده کنید و روی آن را هم تمیز کنید اما اگر استیل نبود، با جوش شیرین و آب ولرم روی آن را تمیز نمایید.
- برای شستشوی آبپاش اول آن را از داخل ظرفشویی بیرون بیاورید و بعد آن را زیر شیر آب شستشو دهید.

### چگونه طول عمر ماشین ظرفشویی را افزایش دهیم؟

## راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادмирال

اگر به دنبال افزایش طول عمر ماشین ظرفشویی جنرال ادмирال هستید، نکات زیر را رعایت کنید و مطمئن باشید که نتیجه میگیرید:

- برای اینکه کارکرد دستگاه افزایش پیدا کند و طول عمر آن هم بیشتر شود، سرویس‌های دوره‌ای را فراموش نکنید.
- نکات راه‌اندازی را طبق چیزی که داخل دفترچه راهنما آمده است انجام دهید.
- حتماً به طور منظم آن را تمیز کنید تا هرگونه رسوب، گرفتگی، چربی و آلودگی داخل آن از بین برود.
- اگر دستگاه دچار ایرادات کوچک شده، حتماً از متخصصین کمک بگیرید و اگر نیاز بود، اقدام به تعمیر ظرفشویی کنید.




### کلام آخر

مطالعه راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادмирال برای همه کسانی که میخواهند این ظرفشویی‌ها را خریداری کنند، لازم و ضروری است. در این مقاله نکات مهمی را در مورد استفاده از این دستگاه‌ها برایتان معرفی کردیم، راجع به نگهداری، تمیز کردن، راه‌های افزایش طول عمر، نحوه چیدمان ظروف و استفاده از مواد شوینده مناسب برایتان توضیحاتی ارائه دادیم تا



## راهنما استفاده از ماشین ظرفشویی جنرال ادمیرال

اگر قصد تعمیر ظرفشویی خود را دارید، بدانید که دقیقاً باید چگونه استفاده کنید. از طرفی شما می‌توانید برای اطلاعات بیشتر به مشاورین ما در کارمین مراجعه کرده و به جواب تمامی سوالاتان برسید.



کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES