

## علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش چیست؟



لباسشویی یک وسیله ضروری و پر کاربرد در زندگی مدرن است. اما این دستگاه پرکاربرد حتی اگر از بهترین و باکیفیت‌ترین برند نیز انتخاب شده باشد، ممکن است دچار مشکل شود. یکی از مشکلات، جمع شدن آب در ماشین لباسشویی است. احتمالاً شما نیز با این مشکل مواجه شده‌اید. علت جمع شدن آب در لباسشویی خاموش متعدد است. اما این مشکل آنقدر جدی نیست که نتوان آن را حل کرد. **کارمین** در این مطلب به این سوال که چرا در ماشین لباسشویی خاموش آب جمع می‌شود، پاسخ می‌دهد، سپس راه‌حل مناسب برای این مشکل را نیز پیشنهاد می‌دهد.

### چرا وقتی ماشین لباسشویی خاموش آب جمع می‌شود

در حالت عادی و درست، ماشین لباسشویی بعد از شستشوی لباس‌ها، باید آب را به طور کامل از دیگ ماشین لباسشویی تخلیه کند و عملیات خشک کردن را شروع کند. پس چرا در ماشین لباسشویی خاموش آب جمع می‌شود؟ در این حالت باید دید آب جمع شده در دیگ، آب کثیف است یا آب تمیز. اگر آب جمع شده، آب تمیز بود، در این حالت چند دلیل برای علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش وجود دارد که یکی از شایع‌ترین آنها خراب شدن شیر برقی ماشین لباسشویی است.

### شیر برقی چیست؟

HOME APPLIANCES SERVICES

## علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش چیست؟

وظیفه شیر برقی یا شیر الکترونیکی کنترل کردن ورود آب سرد و گرم به داخل لباسشویی در حین کار است. شیر برقی یک قطعه مگنتی است که با دستور برد الکترونیکی وظیفه خود را انجام می‌دهد. خرابی شیر برقی می‌تواند یکی از دلایل اصلی علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش باشد. شیر برقی ارتباط مستقیم با برد الکترونیکی نیز دارد.



### خرابی برد الکترونیکی

زمانی که برد الکترونیکی دچار مشکل شود و نتواند دستور قطع و وصل شدن به ماشین لباسشویی را بدهد، شیرهای ورودی آب باز می‌شوند و آب داخل دیگ ماشین لباسشویی می‌ریزد. بنابراین این موضوع نیز می‌تواند علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش می‌باشد. البته آبی که وارد لباسشویی می‌شود آب تمیز بوده و هیچ گونه کثیفی در آن مشاهده نخواهید کرد.

در صورت اتفاق این مشکل باید برد ماشین لباسشویی را تعمیر یا تعویض کنید. اما در مواقعی که برد الکترونیکی و شیر برقی مشکلی ندارد، چرا داخل ماشین لباسشویی آب جمع می‌شود؟ شاید مشکل مربوط به هیدرو سنسور است.

### مسدود شدن فیلتر ماشین لباسشویی

HOME APPLIANCES SERVICES

## علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش چیست؟

در برخی از مواقع، فیلتر ماشین لباسشویی با رسوبات یا نخالات مسدود می‌شود. مسدود شدن نخاله در فیلتر عملیات تخلیه آب را با مشکل مواجه می‌کند و باعث می‌شود که آب در داخل ماشین لباسشویی باقی بماند.



### هیدرو سنسور و علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش

هیدرو سنسور در لباسشویی عملکرد مهمی دارد. هیدرو سنسور باید میزان و سطح آب داخل لباسشویی را بسنجد و بررسی کند چه میزان آب باید برای شستن لباس‌ها وارد شود. هیدرو سنسور در هر لباسشویی با توجه به وزن و نوع ماشین لباسشویی انتخاب و نصب می‌شود.

اگر هیدرو سنسور دچار ایراد و مشکل شود و به درستی عمل نکند و دستور ورود آب وقتی که ماشین لباسشویی خاموش است را بدهد، آب به مقدار زیادی وارد لباسشویی می‌شود. بنابراین هیدرو سنسور نیز با عملکرد اشتباه خود می‌تواند علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش باشد. اگر با این مشکل مواجه شدید باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعمیر لباسشویی خود اقدام کنید.

### راه حل های رفع مشکل جمع شدن آب

HOME APPLIANCES SERVICES

## علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش چیست؟

هنگامی که علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش را پیدا کرده و متوجه شدید که چرا وقتی ماشین لباسشویی خاموش آب جمع می‌شود. نیاز است تا برای تعمیر لباسشویی خود اقداماتی انجام دهید.

کارمین چند مورد را برای شما توضیح می‌دهد:

### فیلتر لباسشویی و چک کردن آن


در حین شسته شدن لباس‌ها ممکن است دکمه لباسستان بیفتد یا نخ‌ها از آن جدا شود و یا دیگر نخالاتی که در فیلتر لباسشویی گیر می‌کند علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش باشد. در این صورت با چک کردن و تمیز کردن فیلتر می‌توانید مشکل را حل کنید.

### لوله خرطومی ماشین لباسشویی

رسوبات و نخالات ممکن است لوله خرطومی زیر دیگ ماشین لباسشویی را هم درگیر کند. گرفتگی لوله خرطومی نیز می‌تواند مانع از خروج آب شود. تشخیص این مشکل آسان است. برای اطمینان می‌توانید لوله خرطومی را بررسی کنید تا ببینید آیا علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش به لوله خرطومی مربوط است یا خیر.



## علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش چیست؟



### پروانه پمپ ماشین لباسشویی

پروانه پمپ، کار پمپاژ آب در ماشین لباسشویی را انجام می‌دهد. اگر به هر دلیلی پروانه پمپ کار نکند، احتمال عدم تخلیه کامل آب وجود دارد. برای این کار می‌توانید پروانه پمپ را بررسی کنید و ببینید آیا پروانه کار می‌کند یا آنکه چیزی به آن گیر کرده است؟ در پروانه پمپ هم مانند دو مورد دیگر احتمال وجود هرگونه رسوبات و نخالات وجود دارد. این مشکل نیز می‌تواند علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش باشد.

کارمین  
KARMIN  
HOME APPLIANCES SERVICES



## علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش چیست؟



### مسدود بودن فاضلاب

در چند مورد قبلی به علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش و خارج نشدن آب تمیز اشاره کردیم. مواردی که به آنها اشاره کردیم در مورد عدم تخلیه آب تمیز بود. اما در مواردی ممکن است آب باقی مانده در ماشین لباسشویی آب کثیف باشد. در این صورت احتمال دارد علت تخلیه آب، مسدود بودن لوله فاضلاب باشد. اگر علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش، لوله فاضلاب باشد، باید مشکل فاضلاب را برطرف کنید. تشخیص این مشکل نیز بسیار آسان است و هر کسی به راحتی می‌تواند آن را انجام دهد.

### بررسی هیدروسنسور و شیر برقی

همانطور که گفتیم یکی دیگر از علل جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش مربوط به هیدروسنسور و شیر برقی است. تشخیص این مشکل کمی سخت است و کار هر کسی نیست. با این حال اگر عوامل دیگر را بررسی کردید و مشکل دستگاه شما همچنان باقی بود، احتمالاً هیدروسنسور یا شیر برقی ماشین لباسشویی شما دچار مشکل شده است.

### سخن نهایی: مراجعه به متخصصان کارمین

## علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش چیست؟

اگر راه‌حل‌های پیشنهادی کارساز نبود، احتمالاً به متخصصان و تعمیرکاران مجرب احتیاج دارید. برای این کار می‌توانید از متخصصان کارمین کمک بگیرید. نیروهای کارمین متخصصانی مجرب هستند که در زمینه علت جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش و دیگر مسائل مربوط به ماشین لباسشویی و خرابی آن اطلاعات لازم و کافی را دارند. تکنسین‌های کارمین با تجربه بالای خود، تعمیر لباسشویی شما را با بهترین بازدهی انجام می‌دهند.



کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES