

5 علت کف کردن ماشین لباسشویی



کف کردن بیش از حد ماشین لباسشویی و باقی ماندن کف در آن یکی از مشکلات شایع در اکثر ماشین‌های لباسشویی است. در برخی از موارد، علت کف کردن ماشین لباسشویی چندان جدی نیست و با بررسی برخی از عوامل می‌توان آن را حل کرد. هرچند در مواردی نیز ممکن است علت کف کردن ماشین لباسشویی ناشی از یک نقص فنی در دستگاه باشد. بنابراین دانستن اینکه چرا ماشین لباسشویی کف می‌کند می‌تواند به عملکرد بهتر آن و جلوگیری از خراب شدن ماشین لباسشویی کمک زیادی کند. از این رو ما در این مقاله کارمین به 5 دلیل اصلی و مهم کف کردن ماشین لباسشویی اشاره کرده‌ایم.

آیا کف کردن ماشین لباسشویی همیشه جدی است؟

پاسخ این است که علت کف کردن ماشین لباسشویی در بیشتر موارد به استفاده از مواد شوینده مربوط است. اما اگر موارد مربوط به شوینده‌ها که در ادامه به آن خواهیم پرداخت به درستی استفاده شوند و مشکل کف کردن همچنان باقی بماند، در این صورت این مشکل، جدی است. با این حال علل اصلی کف کردن ماشین لباسشویی ممکن است به 5 دلیل زیر باشد:

- استفاده بیش از اندازه از شوینده
- استفاده از شوینده نامرغوب
- استفاده از پودر دستی

5 علت کف کردن ماشین لباسشویی

- استفاده از برنامه شستشوی کوتاه مدت
- آبکشی نادرست

علت کف کردن ماشین لباسشویی: استفاده بیش از اندازه از مواد شوینده



برخی از خانمها عادت دارند از مواد شوینده بسیار زیاد برای شستشوی لباسها استفاده کنند. تصور این خانمها بر این است که هر چه میزان پودر استفاده شده بیشتر باشد، لباسها تمیزتر می‌شوند. در حالی که به هیچوجه اینگونه نیست. اگر مواد شوینده شما بیش از اندازه باشد، دستگاه قادر به جمع کردن کامل کف نخواهد بود و به این ترتیب بخشی از کف در داخل دستگاه باقی می‌ماند. قرار نیست جاپودری شما حتی در برنامه‌های بلندمدت کاملا پر شود. بلکه میزان استفاده از پودر باید با ظرفیت دستگاه، میزان لباس‌های داخل مخزن و نیز برنامه انتخابی متناسب باشد.

علت کف کردن ماشین لباسشویی: استفاده از شوینده نامرغوب

5 علت کف کردن ماشین لباسشویی



استفاده از شوینده‌های نامرغوب نیز می‌تواند عامل ایجاد کف و باقی ماندن آن در دستگاه باشد. برخی از شوینده‌ها با خاصیت کف‌دهی بالا تهیه می‌شوند. در مواردی نیز شوینده‌ها قابلیت حل‌شوندگی در آب را ندارند. از این رو در فرآینده شستشو، بخشی از کف در داخل ماشین لباسشویی باقی می‌ماند. از طرفی برخی از ماشین‌های لباسشویی به انواع خاصی از پودرها نیاز دارند و ممکن است با هر پودری سازگار نباشند در نتیجه لازم است قبل از راه‌اندازی دستگاه، به راهنمای شستشوی آن توجه داشته باشید.

علت کف کردن ماشین لباسشویی: استفاده از پودر دستی و نرم کننده


5 علت کف کردن ماشین لباسشویی



استفاده از پودر لباسشویی دستی نیز در بین برخی از خانمها رایج است. پودرهای دستی نیز کف بسیار زیادی ایجاد می‌کنند. در واقع ویژگی اصلی پودرهای دستی، ایجاد کف بالا است. این ویژگی در شستشوی دستی لباسها بسیار موثر است؛ اما برای ماشینهای لباسشویی به هیچ وجه کاربرد ندارد. در کنار پودرهای دستی، استفاده بیش از اندازه از نرم کننده‌ها نیز می‌تواند به افزایش کفدهی ماشین لباسشویی منجر شود.

علت کف کردن ماشین لباسشویی: استفاده از برنامه شست و شوی کوتاه مدت

5 علت کف کردن ماشین لباسشویی



در مواردی ممکن است شما پودر ماشین لباسشویی را به اندازه کافی استفاده کنید؛ اما برنامه مناسبی را انتخاب نکنید. مثلاً انتخاب برنامه شستشوی کوتاه، به پودر شستشوی کمی احتیاج دارد. از این رو اگر میزان پودر استفاده شده با برنامه انتخابی مناسب نباشد، احتمال ایجاد کف فراوان نیز وجود دارد. بنابراین در مواقعی که میزان لباس‌های شما کم است و یا برنامه‌های کوتاه مدت را انتخاب می‌کنید، حتماً به میزان پودر استفاده شده توجه داشته باشید.

علت کف کردن ماشین لباسشویی: آبکشی نادرست

5 علت کف کردن ماشین لباسشویی



اگر ماشین لباسشویی قادر به اتمام مرحله آبکشی نباشد در این صورت بخشی از کف در داخل دستگاه باقی می‌ماند. اما چرا مرحله آبکشی به درستی انجام نمی‌شود؟ این مشکل می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. از جمله این دلایل می‌توان به خراب شدن پمپ آب ماشین لباسشویی اشاره کرد. اگر پمپ آب لباسشویی خراب شده باشد یا مشکلی پیدا کرده باشد، عمل تخلیه کف به خوبی صورت نمی‌گیرد و در این صورت تعمیر ماشین لباسشویی توسط تعمیرکاران الزامی است. خراب بودن دریچه ورودی آب نیز در مواردی می‌تواند از عوامل ایجاد کف در ماشین لباسشویی باشد. همچنین آبکشی نادرست باعث چروک و آسیب به لباس‌ها می‌شود که در مقاله ۷ علل مهم چروک شدن لباس‌ها در لباسشویی به آن پرداختیم.

اگر مشکل کف‌دهی ماشین لباسشویی حل نشد چه کنیم؟

KARMIN
HOME APPLIANCES SERVICES

5 علت کف کردن ماشین لباسشویی



برای حل شدن مشکل کف‌دهی ماشین لباسشویی، به نکاتی که در بالا اشاره کردیم توجه کنید و آن‌ها را به کار بگیرید. اگر با استفاده از راه‌حل‌های بالا، مشکل کف ماشین لباسشویی همچنان باقی بود؛ احتمالاً دستگاه شما یک مشکل فنی جدی پیدا کرده است. در این شرایط باید تعمیرکار ماشین لباسشویی مراجعه نمایید. پیشنهاد ما برای تعمیر ماشین لباسشویی، تعمیرکاران کارمین است. کارمین، با بهره‌گیری از تعمیرکاران متخصص و مجرب، خدمات تعمیر و سرویس‌دهی انواع لوازم خانگی از جمله تعمیر لباسشویی را ارائه می‌دهد. کارمین دارای چندین دهه سابقه کار در زمینه خدمات مربوط به تعمیر لوازم خانگی است.

سخن نهایی

با توجه به نکات اشاره شده و توجه به تمامی نکات به احتمال زیاد مشکل کف دستگاه شما برطرف می‌شود. برای جلوگیری از کف زیاد، حتماً از اندازه مناسب پودر ماشین لباسشویی استفاده کنید، در صورت لزوم به دستگاه خود و پودر مناسب با دستگاه نیز توجه کنید و از بارگذاری بیش از حد لباس در داخل ماشین لباسشویی نیز خودداری کنید.