

نحوه جرم گیری ظرفشویی ال جی با بهترین روش



برخی تصور می‌کنند که چون ماشین ظرفشویی وظیفه شستن ظروف را برعهده دارد، دیگر نیازی به جرم‌گیری آن نیست. ماشین ظرفشویی نیاز به شستن و تمیز کردن مداوم دارد؛ به خصوص اگر در منطقه‌ای با آب سخت زندگی می‌کنید. پس با کارمین همراه باشید تا نحوه جرم‌گیری ظرفشویی ال جی را به شما نشان دهیم.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

نحوه جرم گیری ظرفشویی ال جی با بهترین روش



نحوه جرم گیری ظرفشویی ال جی

به صورتی که در ادامه شرح می‌دهیم، می‌توانید ماشین ظرفشویی خود را جرم گیری کنید:

آماده کردن وسایل

اولین کاری که برای جرم گیری ماشین ظرفشویی باید انجام دهید، آماده کردن وسایل است. وسایل مورد نیاز برای نحوه جرم گیری ظرفشویی ال جی از این قرار است:

- آب گرم
- سرکه سفید مقطر
- جوش شیرین
- خلال دندان
- مسواک
- پارچه میکروفیبر
- دستکش لاستیکی

نحوه جرم گیری ظرفشویی ال جی با بهترین روش



برداشتن فیلتر، جا ظروف و قفسه های ماشین ظرفشویی

برای اینکه بتوانید به خوبی تمام قطعات ماشین ظرفشویی خود را تمیز کنید، باید قفسه‌ها، جای ظروف و فیلتر را بردارید. بعضی از فیلترها به سادگی با یک پیچش جدا می‌شوند، اما برخی دیگر به ابزارهایی برای باز کردن نیاز دارند. آن‌ها را بیرون بیاورید و در مخلوطی از آب گرم و 1 فنجان سرکه سفید قرار دهید. حداقل 30 دقیقه اجازه دهید تا خیس بخورند.

تمام آلودگی‌ها و زباله‌ها را پاک کنید

اکنون که می‌توانید به خوبی تمام قسمت‌های دستگاه را ببینید، هر گونه زباله را که ممکن است در آن پنهان شده باشد، بررسی کنید. بازوهای اسپری و دیواره‌های جانبی، به خصوص گوشه‌های بالا و پایین را تمیز کنید. فیلتر ماشین ظرفشویی را بررسی کنید و به داخل همه سوراخ‌ها و شکاف‌های کوچکی که آب به بیرون پاشیده می‌شود، نگاه کنید. اگر ذرات غذا یا آلودگی‌های دیگر را در شکاف‌های کوچک دستگاه مشاهده کردید، از مسواک و خلال دندان برای تمیز کردن آن‌ها استفاده کنید.

نحوه جرم‌گیری ظرفشویی ال جی با بهترین روش



ماشین ظرفشویی را روشن کنید

یک کاسه قابل شستشو در ماشین ظرفشویی را با 1 فنجان سرکه سفید پر کنید و آن را در کف ماشین ظرفشویی خالی قرار دهید. ماشین ظرفشویی را روی چرخه آب گرم تنظیم کنید. سرکه تکه‌های باقی مانده غذا، چربی، کف صابون، باقی مانده و هر کثیفی دیگر را از بین می‌برد.

شستن ماشین ظرفشویی با جوش شیرین

وقتی اولین چرخه به پایان رسید، کاسه را بردارید و 1 فنجان جوش شیرین را در کف ماشین ظرفشویی بپاشید. ماشین ظرفشویی خود را روی یک چرخه کوتاه تنظیم کرده و روشن کنید. جوش شیرین لکه‌ها را از بین می‌برد و ماشین ظرفشویی را جرم‌گیری می‌کند. در نهایت یک ماشین ظرفشویی درخشان خواهید داشت که بوی تازگی می‌دهد.

توجه داشته باشید که باید سرکه را به خوبی از ماشین ظرفشویی پاک کنید. چرا که سرکه و جوش شیرین در تماس با هم می‌توانند واکنش داده و سبب منفجر شدن دستگاه شوند.

HOME APPLIANCES SERVICES

نحوه جرم گیری ظرفشویی ال جی با بهترین روش



درب بیرونی ماشین ظرفشویی را تمیز کنید

برای پاک کردن بهتر سطح بیرونی ماشین ظرفشویی خود باید یک پاک کننده مناسب پیدا کنید. به عنوان مثال، اگر فولاد ضد زنگ است، به دنبال محصول تمیزکننده‌ای باشید که مخصوص این نوع فلز است. توجه داشته باشید که تمیزکننده‌های همه منظوره می‌توانند سطحی رگه‌دار یا حتی فولاد را خش ببانند، پس مراقب باشید.

اگر مطمئن نیستید که از چه پاک‌کننده‌ای استفاده کنید، می‌توانید یک محلول خانگی درست کرده و با اطمینان خاطر دستگاه را تمیز کنید.

مخلوطی از صابون ظرفشویی، آب و سرکه سفید، یک پاک کننده خانگی عالی می‌سازد که برای تمام سطوح ماشین ظرفشویی مناسب است. یک پارچه میکروفیبر را در آب صابون خود آغشته کنید، آب آن را بگیرید و سپس در جهت دانه‌های سطح ماشین ظرفشویی بکشید. پارچه را بشویید و سپس دوباره از روی سطح عبور دهید تا ظاهری درخشان و بدون اثر انگشت داشته باشید. مطمئن شوید که کنترل پنل و دسته‌ها را نیز با پارچه مرطوب خود پاک کنید.

HOME APPLIANCES SERVICES

نحوه جرم گیری ظرفشویی ال جی با بهترین روش



از جرم‌گیر استفاده کنید

برخی از مواد تحت عنوان جرم‌گیر یا رسوب‌زدا وجود دارد که می‌توانند بدون هیچ مشکلی ماشین ظرفشویی شما را جرم‌گیری کنند. نحوه استفاده جرم‌گیر ماشین ظرفشویی ال جی به صورت زیر است:

1. ماشین ظرفشویی را خالی کنید و دوباره با آب تازه پر کنید.
2. نحوه ریختن جرم‌گیر در ماشین ظرفشویی ال جی بدین صورت است که ابتدا باید 500 میلی از آن را به مخزن شستشو اضافه کنید و به مدت 10 دقیقه اجازه دهید دستگاه کار کند.
3. وجود رسوب و آلودگی را بررسی کنید و در صورت نیاز دستگاه را روشن کنید و اجازه دهید 10 دقیقه دیگر نیز کار کند.
4. در صورت وجود رسوبات سنگین، از رسوب‌زای قوی با آب‌شکن برای حذف رسوبات سنگین استفاده کنید.

نحوه جرم گیری ظرفشویی ال جی با بهترین روش



تمیز نگه داشتن ماشین ظرفشویی

اکنون که می‌دانید چگونه ماشین ظرفشویی را تمیز کنید، دیگر نیازی نیست نگران عملکرد دستگاه خود باشید. با تمیز کردن مداوم و دانستن نحوه جرم گیری ظرفشویی ال جی، دستگاه نه تنها بوی بهتری خواهد داشت، بلکه در واقع کارآمدتر نیز است. با از بین رفتن تمام آلودگی‌ها، آب و مایع شوینده می‌توانند با قدرت کامل ظروف را تمیز کنند.

در واقع، اگر ظروف با کثیفی و رسوبات چسبیده به آن‌ها از ماشین ظرفشویی بیرون بیاید، نشانه این است که ماشین ظرفشویی شما احتمالاً به تمیز کردن عمیق نیاز دارد. سعی کنید هر شش ماه یک بار داخل ماشین ظرفشویی را عمیق تمیز و جرم گیری کنید تا بهترین عملکرد خود را نشان دهد. همچنین یاد بگیرید که چگونه ظروف را در ماشین ظرفشویی خود قرار دهید. همچنین در مقاله دیگری به طور کلی به نحوه نگهداری از ظرفشویی ال جی پرداخته‌ایم.

نکاتی برای جلوگیری از جرم گرفتن ماشین ظرفشویی

بخشی از نحوه جرم گیری ظرفشویی ال جی می‌تواند جلوگیری از جرم و رسوب گرفتن ماشین ظرفشویی شما باشد. برای محافظت از ماشین ظرفشویی خود در برابر رسوبات آهکی مضر مراحل زیر را دنبال کنید:

HOME APPLIANCES SERVICES

نحوه جرم گیری ظرفشویی ال جی با بهترین روش

1. دستگاه را هر شب تمیز کنید و بررسی کنید که عاری از هر گونه انسداد و زباله باشد.
2. سینی‌های ضایعات و فیلترها را در پایان هر بار شستشو تمیز کنید.
3. بازوهای اسپری را بشویید و آبکشی کنید. تمام قسمت‌ها را زیر یک آب جاری بشویید، فیلترها را کاملا تمیز کنید، در صورت لزوم از خلال دندان یا ابزار نوک تیز استفاده کنید.



کلام آخر

نحوه جرم گیری ظرفشویی ال جی را در این مقاله به طور کامل آموختیم. می‌توانید از مواردی که ذکر کردیم برای نحوه استفاده جرم گیر ماشین ظرفشویی ال جی استفاده کنید. توجه داشته باشید که سهیل‌انگاری در رسوب‌زدایی می‌تواند دستگاه را خراب کند. البته نگران نباشید، در صورت آسیب دیدن دستگاه و نیاز به تعمیر ظرفشویی می‌توانید با کارشناسان کارمین تماس گرفته و از خدمات بی‌اندازه آنان بهره ببرید.

KARMIN
HOME APPLIANCES SERVICES