

## چگونه آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنیم؟ راهکار



چگونه آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنیم؟ این سوالی است که بیشتر افراد بعد از چرخه شستشو ظروف و باز کردن درب ماشین ظرفشویی با حجم زیادی از آب کثیف و کف روبه رو می‌شوند. شاید این صحنه برایتان ناراحت کننده باشد اما می‌توانید بدون روشن کردن دستگاه، آب را به روش دستی تخلیه کنید. ما امروز قصد داریم بهترین روش‌ها را جهت تخلیه آب ماشین ظرفشویی بوش در اختیار شما کاربران عزیز قرار دهیم. چنانچه علاقه‌مند به این موضوع هستید ادامه مقاله را از دست ندهید.

### چگونه آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنیم؟

برخی مواقع احتمال دارد به دلایل مختلفی قصد توقف چرخه شستشو را داشته باشید. در این صورت با فشردن دکمه cancel به مدت ۳ ثانیه آب مخزن به طور کامل تخلیه می‌شود. اگر این کار انجام نشد باید آب ماشین ظرفشویی را به صورت دستی تخلیه کنیم پس ابتدا دو شاخه ماشین را از پریز برق جدا کرده و پیش از طی مراحل زیر ظرف‌ها را از دستگاه خارج کنید.

### تخلیه آب به صورت دستی

KARMIN  
HOME APPLIANCES SERVICES

## چگونه آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنیم؟ راهکار



بعد از کشیدن دو شاخه و برداشتن ظروف آب و کف ماشین ظرفشویی را با دست تخلیه کنید. اگر لوله توسط اشیاء خارجی مسدود شده باشد هیچ راهی چیز تخلیه دستی وجود ندارد. آب ماشین ظرفشویی را با کاسه تخلیه کرده و باقی مانده را با دستمال بگیرید. در آخر کار از سالم بودن فیلتر تخلیه اطمینان حاصل کنید.

### بررسی و تمیز کردن فیلتر تخلیه آب

روش های تخلیه آب ماشین ظرفشویی تنها برای برند بوش نیست بلکه کلیه برندهای ماشین ظرفشویی را شامل می شود. اگر دقت کنید کف دستگاه زیر قفسه، یک فیلتر وجود دارد که با خارج کردن آن می توانید آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنید. هر دستگاهی عملکرد متفاوتی دارد. علت گرفتگی فیلتر تخلیه ماشین ظرفشویی متعدد است بنابراین برای اطمینان بیشتر از دفترچه راهنما یا فرد متخصص در این زمینه درخواست کمک کنید.

**KARMIN**  
HOME APPLIANCES SERVICES

## چگونه آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنیم؟ راهکار



اگر قصد باز کردن فیلتر تخلیه آب را دارید کافیسیت آن را بر خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید و به سمت بیرون بکشید. کناره‌های فیلتر را چک کرده و ذرات مواد غذایی را جدا کنید. اگر فیلتر چرب یا خیلی آلوده است آن را با مسواک و مواد شوینده بشویید.

### چک کردن شکاف هوا

شکاف هوا از ورود دوباره آب آلوده به درون دستگاه پیشگیری می‌کند. از آنجایی که تمام دستگاه‌ها شکاف هوا ندارند در صورت مشاهده این مورد، آن را رد کنید. جهت تخلیه آب ماشین ظرفشویی بوش کافیسیت قسمت بالایی شکاف هوا را بر خلافت عقربه‌های ساعت بچرخانید و شکاف هوا را از نظر آلودگی و ذرات مواد غذایی چک کنید.

### چک کردن لوله فاضلاب آشپزخانه

**KARMIN**  
HOME APPLIANCES SERVICES

## چگونه آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنیم؟ راهکار



در پاسخ به این سوال که چگونه آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنیم؟ باید گفت ابتدا لوله فاضلاب را بررسی کرده و در صورت گرفتگی به رفع آن اقدام کنید. معمولاً لوله فاضلاب آشپزخانه با لوله تخلیه آب ماشین ظرفشویی به هم متصل است. پس اگر لوله فاضلاب آشپزخانه گرفته شود با مشکل عدم تخلیه آب ماشین ظرفشویی روبه رو خواهید شد. از نشانه‌های گرفتگی لوله می‌توان به بوی بد و صدا گیر بودن اشاره کرد.

### شلنگ تخلیه را چک کنید.

شلنگ تخلیه یکی از اجزاء مهم در ماشین ظرفشویی بوش محسوب می‌شود که بسیاری از افراد آن را نادیده می‌گیرند. انسداد شلنگ تخلیه و پیچ‌خورده‌گی آن علت تخلیه نشدن آب ماشین ظرفشویی بوش است. جهت اطمینان از سلامت شلنگ آن را از تمام جهات بررسی کنید و در صورت گرفتگی آن را رفع کرده یا از تکنسین کارمین کمک بگیرید یا پیچ‌خورده‌گی را با صاف کردن بر طرف نمایید.

### تمیز کردن شلنگ تخلیه آب

KARMIN  
HOME APPLIANCES SERVICES

## چگونه آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنیم؟ راهکار



شلنگ تخلیه آب زیر شلنگ به لوله فاضلاب متصل است. شایع‌ترین علت تخلیه نشدن آب ماشین ظرفشویی بوش انسداد یا مشکل تخلیه است. یک سطل زیر شلنگ تخلیه آب قرار دهید و آن را به بیرون بکشید، یک سیم نازک و بلند برای تمیز کردن و رفع گرفتگی وارد لوله کنید. بعد از اتمام کار شلنگ را در جای خود محکم ببندید.

### تست کردن ماشین ظرفشویی bosch

بعد از ارائه راهکار در خصوص چگونه آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنیم؟ نوبت تست دستگاه است. ابتدا دو شاخه ماشین ظرفشویی رو به سرایی متصل کرده و بعد از چند دقیقه دستگاه را راه‌اندازی کنید. جهت فعال سازی مکانیسم دستگاه دکمه cancel را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

بعد از شنیدن صدای تخلیه آب ماشین ظرفشویی خاموش می‌شود و شما می‌توانید دستگاه را بررسی کنید. چنانچه آب راکد در کف دستگاه مشاهده نکردید بدانید، مأموریت خود را به درستی انجام داده‌اید. اما اگر مشکل تخلیه آب رفع نشد، نگران نباشید. تکنسین کارمین همراه شماست تا مشکل دستگاه شما را به بهترین نحوه ممکن بر طرف سازد.

### تعمیر ماشین ظرفشویی بوش

HOME APPLIANCES SERVICES

## چگونه آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنیم؟ راهکار



چگونه آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنیم؟ این سوال تنها برای ماشین ظرفشویی بوش نیست بلکه کلیه برندها را در بر می‌گیرد. اگر دستگاه شما با مشکل خرابی پمپ تخلیه، گرفتگی لوله، خرابی فیلتر و... مواجهه شد هیچ نگران نباشید و خونسردی خودتان را حفظ کنید.

با کمک راهکارهای گفته شده می‌توانید مشکل تخلیه نشدن آب ماشین ظرفشویی را برطرف کنید. اما اگر در این زمینه سر رشته ندارید یا انجام کار برایتان دشوار است از مجموعه کارمین درخواست کمک داشته باشید. کارمین یک تکنسین حرفه‌ای در زمینه تعمیر ماشین ظرفشویی بوش محسوب می‌شود که با بررسی همه جانبه قطعات، دستگاه را عیب‌یابی می‌کند. پس کفایت با شماره‌های درج شده روی سایت تماس برقرار کنید و مشکل دستگاه را با کارشناسان پاسخگو در میان بگذارید.

### نتیجه‌گیری

با تلاش‌های فراوان توانستیم به راهکارهایی در خصوص چگونه آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنیم؟ بپردازیم. برای جلوگیری از گرفتگی لوله تخلیه آب دستگاه بهتر است سالیانه یا هر ۶ ماه یکبار مسیر خروجی آب را بررسی و در صورت نیاز آن به تعمیر ظرفشویی بپردازید.

## چگونه آب ماشین ظرفشویی بوش را تخلیه کنیم؟ راهکار

سپس توصیه می‌شود تا قبل از رسیدن تکنسین با تجربه و کار بلد **کارمین** به محل شما، آب جمع شده کف دستگاه را با لیوان تخلیه و باقی‌مانده را با دستمال تمیز کنید. اگر در این باره سوال یا تجربه‌ای دارید کافیت آن‌ها را در انتهای مقاله با مجموعه کارمین به اشتراک بگذارید. امیدواریم با بهره‌گیری از مطالب فوق بتوانید مشکل تخلیه نشدن آب ماشین ظرفشویی بوش را بر طرف کنید.



کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES