

## ارور ماشین لباسشویی کندی | رفع ارور




ارور ماشین لباسشویی کندی یا همان کد خطای لباسشویی کندی متشکل از اعداد و حروف است که روی نمایشگر دستگاه ظاهر می‌شود. این خطاها زمانی رخ می‌دهند که دستگاه با ایرادات مختلفی مواجه شده باشد. برای آگهی بیشتر در خصوص مشکل دستگاه دفترچه ماشین لباسشویی را با دقت مطالعه کنید. در این بخش از مقاله سایت کارمین قصد داریم به بررسی ارورهای ماشین لباسشویی کندی و راه حل آن پردازیم. اگر در خانه از این برند دستگاه استفاده می‌کنید ادامه مطالب را از دست ندهید.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

## ارور ماشین لباسشویی کندی | رفع ارور



### کد خطای E00 در لباسشویی کندی

زمانی که ماشین لباسشویی با کد E00 نمایش داده می‌شود نشان از ضعیف بودن مازول کنترل است. بنابراین اگر این قطعه به درستی برنامه ریزی نشود با این مشکل مواجهه می‌شود.

برای رفع مشکل E00 کاپیست کنترل کننده الکترونیکی را چک کرده و به متخصص حرفه‌ای در این زمینه نشان دهید، اگر قطعه قابل تعمیر نباشد راهی جز تعویض آن ندارید.

### کد خطای E01 در لباسشویی کندی

برخی مواقع ممکن است ارور ماشین لباسشویی کندی به دلیل خراب بودن قفل درب دستگاه باشد. اگر درب دستگاه به خوبی جفت نشود ارور E01 روی نمایشگر ماشین لباسشویی ظاهر می‌شود.

برای رفع این مشکل ابتدا درب را باز و مجدد ببندید. از سالم بودن قفل درب، ترمز درام و سیم برق اطمینان حاصل کنید.

### کد خطای E02 در لباسشویی کندی

## ارور ماشین لباسشویی کندی | رفع ارور

گرفتگی شلینگ یکی از عامل اصلی بروز این خطا محسوب می‌شود. مسدود شدن می‌تواند توسط شی خارجی یا آب گرفته شود.

برای رفع مشکل، از باز بودن شلینگ ورودی آب اطمینان داشته باشید اگر این قسمت عاری از مشکلات بود فیلتر و دریچه ماشین لباسشویی کندی را چک کنید. البته سویچ فشار و سیم‌کشی نیز جزو موارد قابل بررسی است.

### کد خطای E03 در لباسشویی کندی

از دیگر مشکلات ماشین لباسشویی کندی می‌توان به عدم تخلیه آب مخزن دستگاه اشاره کرد. هنگام شستشو لباس ممکن است دستگاه نتواند حجم آب درون مخزن را به خوبی تخلیه کند بنابراین دستگاه به طور مرتب ارور E03 را نمایش می‌دهد.

برای بر طرف کردن این کد خطا ابتدا فیلتر و شلینگ را از هر گونه گرفتگی و انسداد چک کنید. از سالم بودن پمپ تخلیه و سیم برق مطمئن شوید و در صورت هر گونه عیوب آن را تعمیر یا تعویض کنید. احتمال دارد بعد از بررسی موارد گفته شده باز هم کد خطا E02 مرتب نشان داده شود. برای این منظور حتما سویچ و سنسور سطح آب را بررسی کنید.



### کد خطای E04 در لباسشویی کندی

HOME APPLIANCES SERVICES

## ارور ماشین لباسشویی کندی | رفع ارور

در صورتی دستگاه با کد خطای E04 نمایش داده می‌شود که ایراداتی در سوپاپ ورودی، سوئیچ فشار سنج و نشت آب وجود داشته باشد.

برای حل این مشکل ابتدا سیم‌کشی و سوئیچ فشار را چک کرده و اگر در این زمینه حرفه‌ای ندارید از تعمیرکاران کارمین کمک بگیرید. این تعمیرکاران قادر به رفع ارور ماشین ظرفشویی کنوود | رفع ایراد ماشین لباسشویی کندی و دیگر برندها نیز هستند.

### کد خطای E05 در لباسشویی کندی

برخی مواقع ارور ماشین لباسشویی کندی به خاطر خرابی سنسور درجه حرارت یا NTC است.

برای برطرف کردن این مشکل، سیم‌های مربوط به سنسور دما را بررسی کرده و در صورت رفع نشدن، ترمیستور را چک کنید.

### کد خطای E06 در لباسشویی کندی

این ارور به دلیل خارج شدن دستگاه از حالت عادی رخ می‌دهد. احتمال دارد ایراد دستگاه از خرابی کنترل پنل یا کنترل الکترونیکی باشد.

مناسبتترین راه حل برای رفع این کد خطا، چک کردن سیم برق و کنترل الکترونیکی است.

### کد خطای E07 در لباسشویی کندی

ارور E07 ممکن است به چند دلیل مختلف رخ دهد که شامل؛ خراب بودن قفل درب ماشین لباسشویی کندی، ایراد در موتور یا سنسور سرعت موتور است.

برای برطرف کردن این مشکل قفل درب و سیم‌کشی برق را چک کنید.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

## ارور ماشین لباسشویی کندی | رفع ارور



### کد خطای E7a در لباسشویی کندی

هنگامی که موتور دستگاه و روتور درام دچار مشکل شده باشند کد E7a روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی کندی ظاهر می‌شود. معمولاً برای رفع این عیوب، رتور درام را چک کرده و از سالم بودن بلوک اتصال دهنده، برس‌های کربنی، موتور، سیم‌کشی برق، اتصالات مربوط به سرعت سنج اطمینان حاصل کنید.

### کد خطای E08 در لباسشویی کندی

در پاسخ به این سوال که علت بروز ارور E08 ناشی از بروز چه مشکلی است؟ می‌توان به معیوب بودن موتور اصلی دستگاه، سنسور سرعت و اتصال آن اشاره کرد.

برای رفع این مشکل، بلوک اتصال دهنده موتور، اتصالات مربوط به تاکومتر و سیم برق را چک کنید.

### کد خطای E09 در لباسشویی کندی

نمایش این ارور نشان‌دهنده خراب بودن تریاک موتور است.

برای حل این مشکل، موتور و کلیه اتصالات مربوط به آن و کنترل‌کننده الکترونیکی را بررسی کنید.

## ارور ماشین لباسشویی کندی | رفع ارور

### کد خطای E10 در لباسشویی کندی

ارور ماشین لباسشویی کندی ممکن است به علت خرابی موتور نیز اتفاق بیافتد که در این صورت شما با کد E10 روی صفحه نمایش دستگاه مواجه خواهید شد.

برای رفع این خطا، کفایت با مجموعه کارمین ارتباط بگیرید.

### کد خطای E11 در لباسشویی کندی

در صورتی که ماژول یا قسمت خشک کردن مدار با مشکل روبه رو شود دستگاه با کد خطا E11 نمایش داده می‌شود.

در صورت رفع این مشکل، از سالم بودن سنسور درام و صفحه مدار مطمئن شوید.



### کد خطای E12 در لباسشویی کندی

زمانی که میان تابلو الکترونیکی و سیم‌های برق خطایی رخ دهد ماشین لباسشویی کندی با ارور E12 مواجه می‌شود.

برای رفع این ایراد کفایت سیم‌کشی و ماژورهای کنترل الکترونیکی را از لحاظ سالم بودن بررسی کنید.

HOME APPLIANCES SERVICES



## ارور ماشین لباسشویی کندي | رفع ارور

### ارور E13 در لباسشویی کندي

با مشاهده ارور E13 متوجه خرابی تابلوهای کنترل، سنسور درجه حرارت و قسمت خشک کن خواهید شد.

برای برطرف کردن مشکل کفایت مازولهای کنترل الکترونیکی را چک کنید.

### کد خطای E14 در لباسشویی کندي

زمانی که دستگاه نتواند آب را تا حد نرمال گرم کند کد خطا E14 روی نمایشگر ماشین لباسشویی کندي ظاهر می شود.

برای حل این مشکل از سلامت بودن سیمهای ترموستات اطمینان حاصل کرده و حین شستشو میزان دمای آب را چک کنید.

### ارور E15 در لباسشویی کندي

این کد خطا مربوط به نقص فنی مدار و تراشه حافظه است.

برای رفع این خرابی ابتدا دستگاه را ریست کرده سپس تراشه حافظه را چک نمایید.

### کد خطای E16 در لباسشویی کندي

اگر ماشین لباسشویی کندي با ارور E16 مواجهه شد بدانید خطا در عملکرد جعبه فیوز یا عایق کاری است.

بهتر است برا رفع آن با تعمیرکاران مجموعه کارمین تماس حاصل کنید.

### کد خطای E17 در لباسشویی کندي

در صورتی که دستگاه در ارسال سینگال از موتور ژنراتور دچار خطا شود ارور E17 روی نمایشگر نشان داده می شود.

برای حل این ایراد کفایت از متصل بودن بلوک موتور مطمئن شوید و در ادامه کلیه اتصالات مربوط به تاکومتر، سیم برق و موتور را چک کنید.

**KARMIN**  
HOME APPLIANCES SERVICES

## ارور ماشین لباسشویی کندی | رفع ارور



### کد خطای E18 در لباسشویی کندی

نخستین دلیل برای بروز این خطا، ضعیف بودن فرکانس ورودی، سیم‌کشی‌ها و مازول کنترل است. برای رفع این ارور با تعمیرکار متخصص در این زمینه تماس حاصل کنید.

تکنسین کارمین نمایندگی تعمیر لباسشویی کندی در سطح کشور به شمار می‌رود. این مجموعه با مراجعه به محل شما دستگاه را به طور کامل بررسی کرده و در صورت لازم آن را تعمیر یا تعویض می‌کند. این مجموعه با برخورداری از تعمیرکاران ماهر و با تجربه می‌تواند ایرادات دستگاه شما را در کمترین زمان رفع کنند. تنها کافیست با شماره‌های درج شده روی سایت تماس بگیرید و از کارشناسان پاسخگو درخواست ثبت تعمیر دستگاه را داشته باشید.

### نتیجه‌گیری

در این نوشته ارور ماشین لباسشویی کندی و راه‌های رفع آن را مورد بررسی قرار دادیم. با خرید ماشین لباسشویی کندی و مطالعه دفترچه آن با نحوه استفاده و ارورهای آشنا می‌شوید. لیست کد خطاهای دستگاه به شما می‌آموزد مشکل دستگاه چیست و بهترین راه حل برای رفع آن کدام است. بنابراین سوال یا تجارب شخصی خود را در انتهای مقاله با مجموعه کارمین به اشتراک بگذارید.