

## آموزش نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات



تنظیم مجدد ماشین لباسشویی زیرووات می‌تواند یک راه‌حل ساده و مؤثر برای رفع مشکلات مختلفی باشد که ممکن است در حین کارکرد آن به وجود بیاید. خواه با مشکلات فنی، رفع کدهای خطا یا صرفاً می‌خواهید دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگردانید، انجام عملیات ریست‌کردن اغلب می‌تواند مشکل را حل کند. در این مقاله از سایت **کارمین**، ما شما را در فرایند گام‌به‌گام تنظیم مجدد و نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات راهنمایی می‌کنیم. همراه ما باشید.

### نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات

هر برند و مدلی ممکن است دارای راهکارهای ویژه‌ای برای ریست‌کردن دستگاه باشد که از یک مدل به مدل دیگر و از یک برند به برند دیگر تفاوت دارد. برای دستیابی به بهترین دستورالعمل متناسب با مدل دستگاه خود، حتماً دفترچه راهنمای کاربری مدل خود را بخوانید.

اگر نمی‌توانید دفترچه راهنمای کاربر خود را پیدا کنید، چند مرحله کلی وجود دارد که می‌توانید برای تنظیم مجدد ماشین لباسشویی زیرووات خود دنبال کنید. ریست کردن لباسشویی ممکن است در هر برندی متفاوت باشد بنابراین در مقاله دیگر درمورد نحوه ریست کردن لباسشویی بوش به طور کامل توضیح داده‌ایم.

HOME APPLIANCES SERVICES

## آموزش نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات

لطفاً به یاد داشته باشید که این مراحل دستورالعمل‌های کلی هستند و ممکن است برای همه مدل‌های زیرووات اعمال نشوند. همیشه توصیه می‌شود برای دستورالعمل‌های دقیق متناسب با مدل خاص خود به دفترچه راهنمای کاربر خود مراجعه کنید یا مستقیماً با سازنده تماس بگیرید. حال مراحل نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات را بررسی می‌کنیم:



### • خاموش کردن

برای شروع فرایند تنظیم مجدد، مطمئن شوید که ماشین لباسشویی شما خاموش است. دکمه پاور را در کنترل پنل پیدا کرده و آن را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. چند ثانیه صبر کنید تا مطمئن شوید که تمام عملکردها به طور کامل متوقف شده‌اند.

### • ماشین را از برق بکشید

پس از خاموش کردن ماشین لباسشویی آن را از برق جدا کنید. این مرحله بسیار مهم است؛ زیرا امکان قطع کامل تمام منبع تغذیه را فراهم می‌کند و ایمنی را در طول فرایند تنظیم مجدد تضمین می‌کند.


### • مدتی صبر کنید

## آموزش نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات

پس از قطع برق، حدود پنج دقیقه قبل از ادامه کار صبر کنید. این دوره انتظار اجازه می‌دهد تا هر بار الکتریکی باقیمانده در داخل دستگاه کاملاً از بین برود.

### • دوباره به برق وصل کنید

پس از پنج دقیقه منتظر ماندن، ماشین لباسشویی زیرووات خود را دوباره به منبع برق وصل کنید. مطمئن شوید که به درستی وصل شده است و اتصالات شلی وجود ندارد.



### • گزینه ریست را انتخاب کنید (در صورت وجود)

در نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات بررسی کنید که آیا ماشین لباسشویی زیرووات شما گزینه تنظیم مجدد خاصی را در صفحه کنترل یا صفحه‌نمایش خود دارد یا خیر. اگر چنین گزینه‌ای وجود دارد، آن را برای چند ثانیه نگه دارید تا زمانی که نشانگرهایی را مشاهده کنید که تأیید می‌کنند فرایند بازنشانی شروع شده است.

### • بازگشت به تنظیمات کارخانه (در صورت لزوم)

## آموزش نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات

اگر ماشین لباسشویی زیرووات شما گزینه تنظیم مجدد اختصاصی ندارد، می‌توانید به‌جای آن باز نشانی کارخانه را انجام دهید. برای انجام این عملیات به شرح زیر اقدام کنید:

1. دکمه‌های "Start" و "Cancel" یا "Stop" را به طور هم‌زمان فشار داده و نگه دارید.
  2. هر دو دکمه را نگه دارید تا چراغ‌ها یا نشانگرها روی صفحه کنترل چشمک بزنند.
  3. پس از مشاهده این نشانه‌های تنظیم مجدد، هر دو دکمه را رها کنید.
- منتظر پایان عملیات بمانید**

به ماشین لباسشویی زیرووات خود زمان بدهید تا فرایند ریست کامل شود. مدت‌زمان ممکن است بسته به مدل خاص شما متفاوت باشد. با این حال، این فرایند به طور معمول حدود یک دقیقه طول می‌کشد.



### • تست‌کردن

در این مرحله از نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات، یک‌چرخه تست را روی ماشین لباسشویی زیرووات خود اجرا کنید تا مطمئن شوید که همه عملکردها به‌درستی کار می‌کنند. یک برنامه شستشوی مناسب را انتخاب کنید و بگذارید تمام چرخه خود را بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای اجرا کند.

# آموزش نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات

## عیب‌یابی مشکلات رایج ماشین های لباسشویی زیرووات

اگرچه نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات شما اغلب می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، اما ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که این کار به‌تنهایی کافی نباشد. در چنین مواردی، حل مشکل و شناسایی علت اصلی مهم است. در اینجا برخی از مشکلات رایجی که ممکن است کاربران در مورد ماشین لباسشویی زیرووات خود با آن مواجه شوند و مراحل عیب‌یابی احتمالی آورده شده است:

### 1. کدهای خطا

ماشین‌های لباسشویی زیرووات ممکن است کدهای خطا را روی صفحه کنترل نمایش دهند که نشان‌دهنده مشکلات خاصی است. برای شناسایی معنای کد خطا، دفترچه راهنمای کاربر را مطالعه کنید و مراحل عیب‌یابی توصیه شده توسط سازنده را دنبال کنید.

### 2. نشستی آب

اگر متوجه نشستی آب از ماشین لباسشویی زیرووات شدید، ترک یا آسیب‌دیدگی در لوله‌ها یا اتصالات را بررسی کنید. مطمئن شوید که همه اتصالات محکم و ایمن هستند. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، بهتر است برای بررسی و تعمیر بیشتر با تکنسین‌های حرفه‌ای تماس بگیرید.

### 3. عدم روشن شدن

اگر ماشین لباسشویی زیرووات شما اصلاً روشن نمی‌شود، بررسی کنید که آیا به‌درستی به پریز برق وصل شده است یا خیر. مطمئن شوید که در سیستم برق خانه شما کلیدهای قطع شده یا فیوزهای سوخته وجود ندارد. اگر به نظر می‌رسد همه چیز درست است، با یک برق‌کار ماهر تماس بگیرید تا مشکلات احتمالی الکتریکی را بررسی کند.

کارشین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

## آموزش نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات



### 4. نچرخیدن درام

اگر درام یا دیگ ماشین لباسشویی زیرووات شما در طول یک چرخه نمی‌چرخد، می‌تواند به دلایل مختلفی مانند معیوب بودن موتور یا شکستگی تسمه باشد. وجود انسداد داخل درام را که ممکن است مانع از چرخش آزادانه آن شود، بررسی کنید. اگر نمی‌توانید علت مشکل را شناسایی کنید، توصیه می‌شود به دنبال کمک متخصصان ما باشید.

### 5. صدا یا لرزش بیش از حد

صداها یا غیرمعمول یا لرزش‌های بیش از حد در حین کار ممکن است نشان‌دهنده عدم تعادل در ماشین لباسشویی زیرووات شما باشد. اطمینان حاصل کنید که بار داخل درام به طور یکنواخت توزیع شده و اضافه‌بار وارد نمی‌شود. تنظیم پایه‌های تراز دستگاه نیز می‌تواند به حداقل رساندن لرزش کمک کند.

### 6. بوهای متعفن

## آموزش نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات

باگذشت زمان، باقیمانده مواد شوینده، نرم‌کننده پارچه و کثیفی در داخل ماشین لباسشویی زیرووات شما جمع شده و منجر به ایجاد بوی نامطبوع می‌شود. برای از بین بردن این بوها، یک‌چرخه خالی را با آب گرم و سرکه اجرا کنید یا از محصولات تمیزکننده تخصصی طراحی شده برای ماشین لباسشویی استفاده کنید.

با بررسی نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات شما اغلب تنها می‌تواند مشکلات جزئی را حل کرده و عملکرد آن را بازیابی کند. با این حال، اگر مشکلات حتی پس از انجام ریست همچنان ادامه داشت، توصیه می‌شود برای دستورالعمل‌های عیب‌یابی خاص به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید یا برای کمک با تکنسین‌های حرفه‌ای ما تماس بگیرید. تعمیر و نگهداری منظم و استفاده صحیح از ماشین لباسشویی زیرووات شما به حداکثر رساندن طول عمر آن و تضمین عملکرد کارآمد برای سال‌های آینده کمک می‌کند.



### مشکلات رایج و کدهای خطا در ماشین لباسشویی زیرووات

در نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات، باید توجه داشت که مشکلات رایج و کدهای خطا معمولاً ممکن است در ماشین‌های لباسشویی زیرووات رخ دهد، مانند نقص‌های الکتریکی یا پیام‌های خطا که روی صفحه‌نمایش اتفاق می‌افتد. برخی از آن‌ها را

HOME APPLIANCES SERVICES

## آموزش نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات

می‌توان با یک تنظیم مجدد ساده برطرف کرد، درحالی‌که برخی دیگر ممکن است نیاز به تعمیر حرفه‌ای یا تعویض قطعات معیوب داشته باشند. در مقاله دیگر به طور کامل در مورد ارورهای لباسشویی زیرووات و نحوه رفع آن توضیح داده‌ایم.

### حفظ و بهینه سازی طول عمر ماشین لباسشویی زیرووات

در نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات، باید توجه داشت، مراقبت و استفاده مناسب برای افزایش عمر ماشین لباسشویی زیرووات برای جلوگیری از بروز پیغام‌های خطا مهم است. برای عملکرد بهینه، دستورالعمل‌های ایمنی و نگهداری ارائه شده در دفترچه راهنمای کاربر را مطالعه کنید. همچنین انواع مختلفی از لباس‌های شسته شده را که می‌توان با ماشین لباسشویی زیرووات شست، بشناسید و البسه غیرمجاز را درون آن قرار ندهید.

### زمان تنظیم مجدد ماشین لباسشویی زیرووات

در نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات، تنظیم مجدد ماشین لباسشویی زیرووات معمولاً برای پاک‌کردن برنامه‌های انتخابی، ایجاد تغییرات یا راه‌اندازی مجدد دستگاه انجام می‌شود. گاهی شرایطی پیش می‌آید که در آن کاربران ممکن است به طور تصادفی برنامه اشتباهی را انتخاب کنند یا فراموش کنند که قفل کودک را فعال کنند که منجر به اختلال در فرایند شستشو شود.



HOME APPLIANCES SERVICES



## آموزش نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات

### ریست کردن فرآیندها برای سناریوهای مختلف

می‌توان گفت که ماشین لباسشویی زیرووات دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات در سناریوهای مختلف ارائه می‌دهد. در اکثر مدل‌ها فشار دادن دکمه تنظیم مجدد برای چند ثانیه پیشنهاد می‌شود، اما اگر دکمه تنظیم مجدد اختصاصی وجود نداشته باشد، ممکن است ریست کردن دستی لازم باشد. همچنین خاموش کردن دستگاه در طول چرخه شستشو و تغییر برنامه‌ها با فشار دادن و نگهداشتن دکمه شروع تا خاموش شدن همه چراغ‌ها ممکن است لازم باشد.

### نظر متخصصان کارمین در زمینه توصیه‌های ایمنی و نگهداری سالانه

این مقاله با یادآوری به خوانندگان برای رعایت احتیاطات ایمنی در نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات به پایان نزدیک می‌شود و از خوانندگان می‌خواهد انجام تعمیر و نگهداری سالانه را برای عملکرد بهینه مدنظر قرار دهند. این امر کاربران را از انجام تعمیرات بدون کمک حرفه‌ای منصرف می‌کند.

### در صورت تداوم مشکلات چه کنیم؟

اگر باز نشانی مشکل را حل نکرد، به کاربران توصیه می‌شود برای تشخیص و تعمیر بیشتر با یک تکنسین متخصص یا مرکز خدمات مجاز (کارمین) مشورت کنند. سعی نکنید دستگاه را شخصاً باز یا تعمیر کنید و در صورت آسیب دیدن یا سوختن قطعات برای تعمیر لباسشویی با متخصصان ما تماس بگیرید.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

## آموزش نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات



راهنمای استفاده از لباسشویی زیرووات

**پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید: [تعمیر لباسشویی اوشن در تهران](#)**

### سخن پایانی

در نحوه ریست ماشین لباسشویی زیرووات توجه داشته باشید که تنظیم مجدد ماشین لباسشویی زیرووات شما اغلب می‌تواند به طور مؤثر مشکلات مختلف مربوط به عملکرد آن را حل کند. با دنبال کردن این دستورالعمل‌های گام‌به‌گام، باید بتوانید دستگاه خود را با موفقیت تنظیم مجدد کنید. به یاد داشته باشید که همیشه به دفترچه راهنمای کاربر خود مراجعه کنید یا اگر با مشکلاتی مواجه شدید یا دستورالعمل‌های خاصی با دستورالعمل‌های ارائه شده در این آزمایشی متفاوت است، با پشتیبانی مشتری نمایندگی معتبر تعمیر لوازمخانگی زیرووات (کارمین) تماس بگیرید.

**KARMIN**  
HOME APPLIANCES SERVICES