

تعویض زغال کربنی موتور ماشین لباسشویی و تعمیر آن



ماشین لباسشویی دوو نیز مانند سایر لوازم خانگی‌ها ممکن است در برخی مواقع نیاز به ریست کردن داشته باشد. در این حالت برای افراد سؤال پیش می‌آید که نحوه ریست کردن ماشین لباسشویی دوو به چه صورت است. زمان‌هایی ممکن است با خطا یا اروری بر روی نمایشگر ماشین لباسشویی دوو مواجه شوید. در چنین شرایطی باید این پیغام خطا را از روی نمایشگر پاک کنید. به این منظور بر روی دکمه cancel فشار وارد کنید. در ادامه با زدن دکمه Pause یا Stop، دستگاه ریست می‌شود. چگونگی ریست کردن ماشین‌های لباسشویی دوو ممکن است متفاوت باشد. به گونه‌ای که افراد می‌توانند با چرخاندن دکمه یا دستگیره چرخشی وسط نیز عمل ریست کردن را انجام بدهند. در برخی مواقع دکمه Off نیز به ریست کردن دستگاه می‌پردازد. گاهی اوقات ممکن است که لباسشویی دوو بر روی یکی از برنامه‌ها دچار مشکل شده و متوقف شود. در چنین شرایطی افراد می‌توانند با کمک دکمه خاموش و روشن، اقدام به ریست کردن لباسشویی کنند. در این مقاله از سایت کارمین علاوه بر نحوه ریست کردن ماشین لباسشویی دوو، به کاربردها و نکاتی که لازم است قبل از ریست کردن لباسشویی بدانید اشاره خواهیم کرد. همچنین برخی از ارورهای آن را بررسی خواهیم کرد.

تعویض زغال کربنی موتور ماشین لباسشویی و تعمیر آن



کاربردهای ریست ماشین لباسشویی دوو

در سیستم ماشین لباسشویی دوو یک کامپیوتر وجود دارد که این کامپیوتر در واقع نقش مغز دستگاه را ایفا می‌کند. گاهی اوقات ممکن است که قطعی برق و یا اتصال رخ دهد که در چنین شرایطی این قسمت از ماشین لباسشویی دوو از کار می‌افتد و لازم است به‌منظور بهبود مشکل، ماشین لباسشویی را ریست کنید. ریست کردن لباسشویی دوو به معنای برگرداندن دستگاه به تنظیمات اولیه است. در صورتی که مدل ماشین لباسشویی شما قدیمی است می‌توانید دستگاه را از برق کشیده و سپس مجدداً دستگاه را به برق وصل کنید. اما در مدل‌های جدید ماشین لباسشویی دوو این روش کاربردی در جهت ریست لباسشویی کاربرد ندارد و باید حتماً از دکمه ریست استفاده کنید. کاربرد ریست ماشین لباسشویی دوو فقط مختص به زمان قطعی برق نیست و شما نمی‌شوید می‌توانید هنگام مشاهده کردن ارور بر روی صفحه نمایشگر نیز از دکمه ریست استفاده کنید. بدین سبب داشتن اطلاعاتی درمورد نحوه ریست کردن ماشین لباسشویی دوو از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر با تمامی موارد موفق به حل کردن مشکل نشدید، لازم است به تعمیر دستگاه بپردازید. در صورتی که لباسشویی دوو مشکل سخت‌افزاری نداشته باشد، شما با دانستن چگونگی ریست کردن ماشین لباسشویی دوو می‌توانید خطا و ایرادات کوچک دستگاه را برطرف کنید.

تعویض زغال کربنی موتور ماشین لباسشویی و تعمیر آن




نکات مهم ریست کردن ماشین لباسشویی دوو

پس از اینکه اطلاعاتی را در مورد نحوه ریست کردن ماشین لباسشویی دوو به دست آوردید، خوب است چند مورد از مهم‌ترین نکاتی که قبل از ریست کردن ماشین لباسشویی دوو وجود دارد را نیز بدانید. نکاتی که وجود دارد به شرح زیر است.

- قبل از ریست کردن ماشین لباسشویی دوو، ابتدا از سالم بودن پریز برق و وجود جریان برق مطمئن شوید. به این منظور می‌توانید از یک فازمتر استفاده کرده و یا دستگاه دیگری را به برق وصل کنید و از سالم بودن جریان برق و پریز اطمینان حاصل کنید.
- باتوجه به ظرفیتی که مخزن ماشین لباسشویی دوو دارد در آن لباس بگذارید. زیرا در غیر این صورت شما شاهد به وجود آمدن ارور بر روی صفحه نمایشگر خواهید بود.
- دقت کنید شیء یا لباسی در داخل قفل درب گیر نکرده باشد. به این منظور درب را بررسی کرده و چندین بار آن را باز و بسته کنید.

تعویض زغال کربنی موتور ماشین لباسشویی و تعمیر آن

- شلنگ تخلیه دستگاه را بررسی کنید و در صورت لزوم، آن را تمیز کنید.
- لباسشویی را مجدداً روشن کرده و چنانچه دستگاه کار نکرد، نکاتی که در مورد نحوه ریست کردن ماشین لباسشویی دوو ذکر کردیم را به کار ببرید. برای ریست کردن لباسشویی دوو دکمه ریست Daewoo را فشار دهید.



ریست کردن ماشین لباسشویی دوو بدون دکمه

در مدل‌های مختلف ماشین لباسشویی دوو، روش‌های مختلفی برای ریست کردن نیز وجود دارد. در برخی از مدل‌های ماشین لباسشویی دوو، مانند مدل‌های قدیمی آن دکمه ریست وجود ندارد. بنابراین در چنین مدل‌هایی افراد باید به طور دستی اقدام به ریست کردن ماشین لباسشویی خود کنند. ابتدا دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی دوو را با دقت بخوانید و نکات آن را به‌خاطر بسپارید. نحوه ریست کردن ماشین‌های لباسشویی دوو که دکمه ریست ندارند به این صورت است که دستگاه را باید به مدت ۳۰ الی ۶۰ ثانیه از پریز برق بکشید. در ادامه دکمه کنترل را از حالت final spin خارج کنید و روی دکمه spin قرار دهید و در آخر شیر آبگیری را باز کرده و منتظر بمانید تا کار خود را انجام دهد. در این حالت اگر شاهد کارکرد درست ماشین لباسشویی و از بین رفتن کد خطا بودید، دستگاه را مجدداً روشن کنید. همان‌طور که گفتیم نحوه ریست کردن ماشین لباسشویی

تعویض زغال کربنی موتور ماشین لباسشویی و تعمیر آن

دوو می تواند متفاوت باشد. برای مثال در یکی دیگر از مدل های ماشین لباسشویی دوو نیز که دکمه ریست وجود ندارد، افراد باید به منظور ریست کردن دستگاه خود، درب دستگاه را ۶ بار باز و بسته کنند. حال ما در مقاله دیگر به معرفی بهترین مدل های لباسشویی دوو پرداخته ایم تا بتوانید انتخاب درستی داشته باشید.



دلایل رخ دادن ارور oe در ماشین لباسشویی دوو

ارور oe در ماشین لباسشویی دوو به منظور وجود مشکل در عدم تخلیه آب توسط دستگاه است. بروز این مشکل به دلایل مختلفی وابسته است که در ادامه به برخی از آن ها می پردازیم و همچنین راهکارهایی را در جهت بهبود این مشکلات به شما ارائه خواهیم داد.

- یکی از دلایل بروز این ارور، خرابی یا مسدود شدن شلنگ تخلیه آب لباسشویی است. بدین سبب در صورت نمایش این ارور شما باید شلنگ را بررسی کنید و آن را از موانع یا آلودگی هایی که قرار دارد، پاک کنید.

تعویض زغال کربنی موتور ماشین لباسشویی و تعمیر آن

- در صورتی که پمپ تخلیه لباسشویی خراب شود یا مشکلی در آن به وجود بیاید نیز این ارور به وجود می‌آید. در این صورت جهت رفع مشکل پمپ تخلیه را عوض کنید تا آب به بیرون نشت نکند.
- مسدود شدن فیلتر پمپ تخلیه با آلودگی نیز از جمله دلایل بروز این ارور است. وظیفه پمپ فیلتر تخلیه، حفاظت از پمپ است. به طوری که مانع از عبور اشیاء ریز و خارجی به داخل پمپ می‌شود؛ بنابراین هنگام ظاهر شدن این ارور در ماشین لباسشویی دوو، فیلتر پمپ تخلیه را از نظر تمیز بودن بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

مراحل از بین بردن ارور OE در ماشین لباسشویی دوو

پس از اینکه برخی از دلایل به وجود آمدن این ارور بر روی صفحه نمایشگر ماشین لباسشویی دوو را ذکر کردیم بهتر است که ادامه مقاله را به مراحل از بین بردن این ارور که مربوط به تخلیه آب توسط ماشین لباسشویی است بپردازیم. جهت از بین بردن این ارور به شما توصیه می‌کنیم که تمامی مراحل ذکر شده را به طور کامل انجام دهید. این مراحل عبارت است از:

1. در ابتدا شلنگ را به طور دقیق بررسی کنید و در صورت مشاهده هرگونه انسداد در شلنگ، آن را باز کنید.
2. پس از آنکه آب را از شلنگ تخلیه خارج کردید، فیلتر تخلیه لباسشویی را نیز بررسی کنید. برای انجام این کار ابتدا دریچه‌ای را که در قسمت جلویی دستگاه قرار دارد را پادساعت‌گرد بچرخانید. سپس فیلتر تخلیه را نیز بررسی کنید.

کارمین

KARMIN

HOME APPLIANCES SERVICES

تعویض زغال کربنی موتور ماشین لباسشویی و تعمیر آن



نظر متخصصین کارمین در خصوص نحوه ریست کردن ماشین لباسشویی دوو

در این مقاله به طور کامل به نحوه ریست کردن ماشین لباسشویی دوو پرداختیم. همان طور که گفتیم ماشین لباسشویی دوو مدل‌های مختلفی دارد و چگونگی ریست کردن آن نیز متفاوت است. بدین منظور ما در این مقاله تمامی روش‌های ریست کردن ماشین لباسشویی دوو را مورد بررسی قرار دادیم. در مدل‌های قدیمی ماشین‌های لباسشویی دوو که دکمه ریست ندارند، برای ریست کردن آن‌ها باید لباسشویی را از برق کشیده و پس از گذشت ۳۰ الی ۶۰ ثانیه مجدداً آن را به برق وصل کنید. یکی دیگر از روش‌های ریست کردن ماشین لباسشویی این است که درب آن را ۶ بار باز و بسته کنید. در مدل‌های جدید ماشین لباسشویی دوو دکمه ریست وجود دارد که افراد با فشار دادن این دکمه می‌توانند لباسشویی را ریست کرده و خطاها و ایرادات کوچک آن را برطرف کنند. قبل از اینکه اقدام به ریست کردن ماشین لباسشویی خود کنید لازم است نکاتی را نیز درمورد آن بدانید. همچنین ریست کردن ماشین لباسشویی دوو کاربردهای متفاوتی دارد که در صورت روبه‌رو شدن با هر کدام از آن‌ها می‌توانید اقدام به ریست لباسشویی خود کنید. همچنین اگر نیاز به تعمیر لباسشویی در خصوص ریست کردن داشتید می‌توانید با شرکت کارمین تماس بگیرید.